

Zehnder Connect

Anleitung zur Einrichtung und Bedienung der App für Lüftungsgeräte Seite 3 bis 23

Setup and operating instructions for the Zehnder Connect App Page 24 to 44

Guide pour la configuration et l'utilisation de l'application pour les appareils de ventilation Pages 45 à 65

Istruzioni per la configurazione e l'uso dell'applicazione per i dispositivi di ventilazione Pagina 66 a 86



Rechtliche Bestimmungen

Alle Rechte vorbehalten.

Die Zusammenstellung dieser Anleitung ist mit größter Sorgfalt erfolgt. Dennoch haftet der Herausgeber nicht für Schäden aufgrund von fehlenden oder nicht korrekten Angaben in dieser Betriebsanleitung. Wir behalten uns jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Anmeldung, den Inhalt dieser Anleitung teilweise oder ganz zu ändern.

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen sind Eigentum der Zehnder Group. Die Veröffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der Zehnder Group. Eine innerbetriebliche Vervielfältigung, die zur Evaluierung des Produktes oder zum sachgemäßen Einsatz bestimmt ist, ist erlaubt und nicht genehmigungspflichtig.

Zehnder Herstellergarantie

Die aktuellen Garantiebedingungen können über die üblichen Vertriebswege in Papierform bezogen werden.

Warenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind. Fehlende Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

© 2021 Zehnder Group

Legal regulations

All rights reserved.

These instructions have been compiled with the utmost care. Nevertheless, the publisher accepts no liability for damage caused by missing or incorrect details in this operating manual. We reserve the right at any time and without previous notification to change the content of these instructions in part or as a whole.

The information contained in these documents is the property of Zehnder Group. Any form of publication, whether in whole or in part, requires the written approval of Zehnder Group. In-house duplication, designated for the evaluation of the product or for proper use, is permitted and not subject to approval.

Zehnder manufacturer's warranty

The current warranty terms can be obtained in paper form using the normal distribution channels.

Trademarks

All trademarks are recognised, even if they are not separately labelled. A missing label does not mean that an article or sign is free of trademark rights.

© 2021 Zehnder Group

Dispositions légales

Tous droits réservés.

Ce guide a été élaboré avec le plus grand soin. Toutefois, l'éditeur ne saurait être tenu pour responsable des dommages causés par des indications manquantes ou incorrectes dans le présent guide. Nous nous réservons le droit de procéder à tout moment et sans préavis à des modifications, partielles ou intégrales, de son contenu.

Les informations contenues dans ces documents sont la propriété de Zehnder Group. Leur divulgation en tout ou partie nécessite l'accord écrit de Zehnder Group. Une reproduction interne à l'entreprise, à des fins d'évaluation du produit ou pour son utilisation adéquate, est permise et ne nécessite aucune autorisation.

Garantie fabricant Zehnder

Il est possible de se procurer les conditions de garantie actuelles sur papier via les canaux de distribution habituels.

Marques

Toutes les marques sont reconnues, même si elles ne sont pas spécifiquement signalées. Une absence de marquage ne signifie pas qu'un produit ou une marque n'est pas protégé.

© 2021 Zehnder Group

Disposizioni giuridiche

Tutti i diritti riservati.

Le presenti istruzioni sono state redatte con la massima cura. Ciò nonostante, il curatore declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da informazioni mancanti o errate ivi contenute. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualunque momento il contenuto delle presenti istruzioni, in parte o in toto, senza previa comunicazione.

Le informazioni contenute nella presente documentazione sono proprietà di Zehnder Group. La pubblicazione, parziale o integrale, richiede il consenso scritto di Zehnder Group. La riproduzione interna all'azienda a scopo di valutazione del prodotto o ai fini dell'uso conforme dello stesso è consentita e non necessita di approvazione.

Garanzia del produttore Zehnder

Le attuali condizioni di garanzia possono essere richieste in formato cartaceo attraverso i consueti canali commerciali.

Marchi di fabbrica

Tutti i marchi di fabbrica sono riconosciuti anche se non espressamente contrassegnati come tali. Il mancato contrassegno non implica che un prodotto o un marchio non siano registrati.

© 2021 Zehnder Group

Inhaltsverzeichnis

1	Einrichten der App	. 4
1.1	Netzwerke	. 4
1.1.1	Allgemein	. 4
1.1.2	Übersicht über Netzwerkvarianten	. 4
1.1.3	Einrichten des Netzwerkes / Systems	. 4
1.2	Spracheinstellungen	. 4
1.3	Firmware-Updates	. 5
1.4	Integration von Räumen und Geräten in ein Netzwerk	. 6
1.4.1	Erstellen von Räumen	. 6
1.4.2	Löschen von Räumen	. 7
1.5	Hinzufügen von Lüftungsgeräten (zu vorhandenen Räumen)	. 8
1.5.1	Vernetzungen aufheben	. 8
2	Bedienung der App	. 9
2.1	System-Modi	. 9
2.1.1	System-Modi: Übersicht	. 9
2.1.2	System-Modi: Auswahl	. 9
2.2	Manueller Modus	10
2.2.1	Manueller Modus: Zuordnung der Lüftungsstufen	10
2.2.2	Manueller Modus: Wechsel zwischen den Situationen "Daheim" und "Abwesend"	10
2.3	Zeitplan-Modus	11
2.3.1	Zeitplan-Modus: Aktivierung eines Wochenplans	11
2.3.2	Zeitplan-Modus: Erstellen eines Tagesplanes	12
2.3.3	Zeitplan-Modus: Ändern eines Tagesplanes	12
2.3.4	Zeitplan-Modus: Kopieren eines Tagesplanes	13
2.3.5	Zeitplan-Modus: Löschen eines Tagesplanes	13
2.3.6	Zeitplan-Modus: Erstellen eines Wochenplanes	14
2.3.7	Zeitplan-Modus: Andern eines Wochenplanes	14
2.3.0	Zeitplan-Modus: Löschen eines Wochenplanes	15
2.3.3	Zeitplan-Wodds. Loschen eines Wochenplanes	10
2.4	Frostschutz-Modus	16
2.4.1	Frostschutz-Modus: Abwesenheitsplaner aktivieren	16
2.4.2		17
2.0	Sommerlüftung: Aktivierung der Funktion und Dauer (bei manuellem Start)	17
2.5.1	Sommerlüftung: Definition der Zu- und/oder Abluftgeräte	18
253	Sommerlüftung: Manueller Start	19
2.5.4	Sommerlüftung: Start mittels Wochenplaner	19
2.5.5	Sommerlüftung: Im Wochenplaner löschen	20
2.6	Stoßlüftung	21
2.6.1	Stoßlüftung: Aktivierung der Stoßlüftungsfunktion	21
2.6.1	Stoßlüftung: Start der Stoßlüftung	22
2.6.2	Stoßlüftung: Manuelles Beenden der Stoßlüftung	22
2.7	Filterwechsel: Timer zurücksetzen	23

1 Einrichten der App

1.1 Netzwerke

1.1.1 Allgemein

Für die Steuerung der Lüftungsgeräte über die Zehnder Connect App muss ein Netzwerk zwischen allen Geräten aufgebaut werden, die miteinander kommunizieren sollen. Beteiligte Geräte sind die Lüftungsgeräte, mobile Endgeräte (Smartphone/Tablet), eine Connect Box und optional ein vorhandener Internet-Router. Es können bis zu 8 Connect-Boxen in der App verwaltet werden, zwischen denen im Startbildschirm gewechselt werden kann. Jede Connect Box repräsentiert ein eigenes Netzwerk.

In einem Netzwerk können virtuelle Räume erstellt werden, welchen jeweils ein oder mehrere Lüftungsgeräte zugeordnet werden können. Insgesamt kann ein Netzwerk bis zu 32 Räume und maximal 32 Geräte verwalten. Die Kommunikation der Geräte ist mit einer AES-128-Verschlüsselung gesichert.

1.1.2 Übersicht über Netzwerkvarianten

Netzwerke können in drei Varianten eingerichtet werden, welche sich in ihrem Funktionsumfang unterscheiden:

a) HOT SPOT: Die Connect Box wird als HOT SPOT verwendet. Sie ist der Zugangspunkt vom mobilen Endgerät zu den Lüftungsgeräten und umgekehrt. Die Ersteinrichtung eines Netzwerkes erfolgt immer im HOT SPOT-Modus. In diesem Modus bietet die Connect-Box einen Direktzugang, falls kein Heimnetzwerk (Internet Router) vorhanden ist oder falls kein Zugriff auf den vorhandenen Internet-Router oder das vorhandene Heimnetzwerk möglich ist (z. B. Installateur kennt das Passwort nicht).

Beachten Sie bitte, dass dieser Zugang nur innerhalb der Reichweite der Connect-Box und nur für ein Endgerät (Smartphone/Tablet) bzw. einen Nutzer möglich ist.

- b) Einbindung in das Heimnetzwerk, WLAN-Router mit Internet-Zugang (nicht im Lieferumfang) und Connect Box: Ein WLAN-Router ist in der Kommunikation zwischen einem oder mehreren mobilen Endgeräten und der Connect-Box zwischengeschaltet. Das oder die mobilen Endgeräte kommunizieren dann direkt mit dem WLAN-Router. Dies ermöglicht die Steuerung der Lüftungsgeräte von unterwegs aus. Eine gleichzeitige Bedienung durch mehrere Nutzer ist möglich.
- c) Einbindung in das Heimnetzwerk, WLAN-Router ohne Internet-Zugang (nicht im Lieferumfang) und Connect Box: Ein WLAN-Router ist in der Kommunikation zwischen einem oder mehreren mobilen Endgeräten und der Connect-Box zwischengeschaltet. Eine Steuerung der Lüftungsgeräte ist nur möglich, solange sich das oder die mobilen Endgeräte innerhalb der Reichweite des WLAN befinden. Dieses Netzwerk kann im Vergleich zur HOT SPOT-Variante zur Erhöhung der Reichweite des Netzwerkes eingesetzt werden. Eine gleichzeitige Bedienung durch mehrere Nutzer ist möglich.

1.1.3 Einrichten des Netzwerkes / Systems

Es empfiehlt sich für die Einrichtung des Systems folgende Vorgehensweise:

- 1. Erstellen eines Netzwerkes zwischen Connect Box und Endgerät im HOT SPOT Modus
- 2. Optional: Connect-Box einem vorhandenem WLAN hinzufügen
- 3. Erstellen von Räumen in der App
- 4. Zuordnen der Lüftungsgeräte zu den erstellten Räumen in der App

Eine ausführliche Anleitung zur Einrichtung eines Netzwerkes und der Einbindung der Endgeräte (Smartphone/Tablet) finden Sie in der Dokumentation/Bedienungsanleitung ihrer Connect-Box.

1.2 Spracheinstellungen

Die Sprache in der App wird automatisch an die Systemsprache des mobilen Endgerätes angepasst. Zum Ändern der Sprache der App passen Sie bitte die Sprache in den Systemeinstellungen ihres mobilen Endgerätes an.

Zusätzlich muss die Sprache für den Zeitplanmodus innerhalb der App eingestellt werden. Sie finden die verfügbaren Sprachoptionen unter "Einstellungen" \rightarrow "Standort-Einstellungen" \rightarrow "Systemeinstellungen und Sprache".

1.3 Firmware-Updates

Zwei Firmware-Updates sind möglich: zum einen für die Steuerungsplatine des Lüftungsgerätes, zum anderen für die Connect Box. Die App stellt die Firmware-Updates zur Verfügung. Wenn Sie die aktuelle App-Version installiert haben, stehen Ihnen somit auch die aktuellen Firmwareversionen zur Verfügung.

Die Firmware der Steuerungsplatine aktualisiert sich automatisch, sobald eine neue Firmware über die App bereitgestellt wird. Während des Updates blinkt die LED des RF-Moduls gelb. Blinkt die LED abwechselnd weiß und rot, konnte das Update nicht erfolgreich beendet werden.

Die App prüft, ob eine aktuelle Firmware auf der Connect-Box installiert ist und schlägt gegebenenfalls eine Aktualisierung vor:



Das Update der Connect-Box kann auch manuell gestartet werden:

Einstellungen	← Software Update Connect-Syst
DAHEIM	DAHEIM
Abwesenheitsplaner	INFORMATION
Sommerlüftung	Ein Update ist verfügbar. Es wird empfohlen das Update auszuführen.
STANDORT-EINSTELLUNGEN	VERSIONS-INFORMATION
Systemeinstellungen und Sprache	Installierte Version 1.5.16
Zugriff über Internet	Verfügbare Version 1.6.0
Connect-Box einem WLAN hinzufügen	
Push-Nachrichten	Connect-Box Software-Update
SONSTIGES	Küche
Benutzer	Lüftungsgerät 🗸
Verlauf	Wohnzimmer
Service	Lüftungsgerät 🗸
Service	NEUEDLINGEN
Software Update Connect-System	UPDATE CONNECT-BOX
Startbildschirm Lüftung Einstellungen	Startbildschirm

1.4 Integration von Räumen und Geräten in ein Netzwerk

1.4.1 Erstellen von Räumen

Einstellungen	← Räume und Geräte	← Räume und Geräte
🕅 DAHEIM	DAHEIM	DAHEIM
SYSTEM-ZUSTAND	RĂUME	RĂUME
Modus Manuell	Küche 1 Geräte	Raum-Name
Räume und Geräte		Bitte einen Namen für den Raum eingeben
Abwesenheitsplane		Wohnzimmer
Sommerlüftung		ABBRECHEN SPEICHERN
STANDORT-EINSTELLUNGEN		
Systemeinstellungen und Sprache		
Zugriff über Internet		
		> Wohnzimmer Wohnziertisch Wohnzimöbel 🎐
Push-Nachrichten		$q^{1} w^{2} e^{3} r^{4} t^{5} z^{6} u^{7} i^{8} o^{9} p^{0}$
SONSTIGES		asd fghjkl
Benutzer		↑ y x c v b n m 🗵
Startbildschirm	Startbildschirm	



1.4.2 Löschen von Räumen

← Räume und Geräte	X 1 ausgewählt	← Räume und Geräte
RĂUME		
Küche 1 Geräte	Küche 1 Geräte	Küche 1 Geräte
0 Geräte	Wohnzimmer 0 Geräte	U Geräte
+		Löschen bestätigen Soll dieser Raum wirklich gelöscht werden? ABBRECHEN OK DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE
Startbildschirm	Startbildschirm	Startbildschirm

1.5 Hinzufügen von Lüftungsgeräten (zu vorhandenen Räumen)

Lüftungsgeräte können **entweder** untereinander vernetzt **oder** mit der App zu einem Netzwerk verbunden werden.

Zum Prüfen des Vernetzungszustandes betätigen Sie die rote Taste am Funkmodul des hinzuzufügenden Lüftungsgerätes 1x kurz. Die LED des Funkmoduls leuchtet entweder **pink** oder **grün**.



Leuchtet die LED **grün**, dann befindet sich das Lüftungsgerät noch in einem anderen Netzwerk bzw. ist mit einem anderen Gerät vernetzt. Diese Vernetzung muss aufgehoben werden, bevor Sie das Gerät in der App einem Netzwerk hinzufügen können. Zur Aufhebung der Vernetzung halten Sie bitte bei leuchtender grüner LED die rote Taste so lange gedrückt, bis die LED **weiß** leuchtet (circa 10 Sekunden). Jetzt können Sie die Registrierung des Lüftungsgerätes in der App fortsetzen.

Leuchtet die LED hingegen **pink**, ist das Lüftungsgerät nicht vernetzt. Sie können mit der Registrierung des Gerätes in der App fortfahren.



Nach dem Betätigen des Buttons "Gerät hinzufügen" in der App drücken Sie bitte **1x kurz** die rote Taste am Funkmodul des hinzuzufügenden Lüftungsgerätes. Die LED muss nun pink leuchten. Falls nicht, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte zur Aufhebung einer noch bestehenden Vernetzung und versuchen Sie es erneut.

Betätigen Sie die rote Taste innerhalb von 10 Sekunden **ein weiteres Mal**, die LED blinkt nun pink. Die Vernetzung von Raum und Gerät erfolgt während des Blinkens. Nach erfolgreicher Vernetzung leuchtet die LED grün und das Lüftungsgerät wird in der App angezeigt.

1.5.1 Vernetzungen aufheben

Zur Prüfung der Vernetzung eines Gerätes betätigen Sie bitte den roten Taster am Funkmodul des Lüftungsgerätes. Die LED des Funkmoduls leuchtet entweder **pink** oder **grün**.

Pink: Lüftungsgerät ist nicht vernetzt.

Grün: Lüftungsgerät ist vernetzt.

Aufheben der Vernetzung: Halten Sie (bei leuchtender grüner LED) den roten Taster so lang gedrückt, bis die LED am Funkmodul weiß leuchtet (circa 10 Sekunden).

2 Bedienung der App

2.1 System-Modi

2.1.1 System-Modi: Übersicht

Es stehen folgende Modi zur Verfügung:

- 1. Aus: Alle Lüftungsgeräte befinden sich im Standby-Modus.
- 2. **Frostschutz**: Vernetzte Heizkörper (soweit vorhanden) sind im Frostschutzmodus, Lüftungsgeräten ist in diesem Modus eine frei wählbare Lüftungsstufe, der Automatik-Modus oder der Standby-Modus zugeordnet.
- 3. **Manuell**: Zwei Situationen ("Daheim" und "Abwesend") mit für jeden Raum frei wählbaren Lüftungsstufen stehen zur Verfügung. Zwischen "Daheim" und "Abwesend" kann manuell gewechselt werden.
- 4. Zeitplan: Zeitplangesteuerter frei programmierbarer Betrieb (Wochen- und Tagespläne) mit möglichen Wechseln zwischen den Situationen "Daheim", "Abwesend" und "Schlafen".

2.1.2 System-Modi: Auswahl

Einstellungen		Einstellungen		
DAHEIM		DAHEIM		
SVSTEM-711STAND		SYSTEM-ZUSTAND		
Modus	Manuell	Modus Aus	♠	
Räume und Geräte		Räume un Frosts	chutz	
Abwesenheitsplaner		Abwesent Manue	ell	
Sommerlüftung		Sommenii Zeitpla	an V	
STANDORT-EINSTELLUNGEN		STANDORT-EINSTELLU	NGEN	
Systemeinstellungen und Sprache		Systemeinstellun	gen und Sprach	e
Zugriff über Internet		Zugriff über Inter	net	
		Connect-Box eine	m WLAN hinzuf	fügen
Push-Nachrichten		Push-Nachrichter	ı	
SONSTIGES		SONSTIGES		
Benutzer		Benutzer		
	钠		þ	방

2.2 Manueller Modus

Im manuellen Modus kann zwischen zwei Situationen gewählt werden: "Daheim" und "Abwesend". Jedem Raum muss für beide Situationen je eine Lüfterstufe oder (soweit vorhanden) Sensor-Betrieb zugeordnet werden. Zwischen beiden Situationen kann dann im Startbildschirm manuell gewechselt werden.

2.2.1 Manueller Modus: Zuordnung der Lüftungsstufen



2.2.2 Manueller Modus: Wechsel zwischen den Situationen "Daheim" und "Abwesend"



2.3 **Zeitplan-Modus**

Im Modus Zeitplan kann zeitgesteuert zwischen drei Situationen gewechselt werden: "Daheim", "Abwesend" und "Schlafen". Dazu muss ein Wochenplan erstellt werden. Ein Wochenplan besteht aus 7 Tagesplänen (pro Tag ein Plan, Pläne können mehrfach verwendet werden). Es können 8 verschiedene Wochenpläne, 8 verschiedene Tagespläne und 8 Situationen pro Tagesplan gespeichert werden.

Ein manueller vorübergehender Wechsel in eine andere Situation ist im Startbildschirm möglich: Aus den beiden Zeitplan-Modi "Daheim" und "Schlafen" kann in den manuellen Modus "Abwesend" gewechselt werden und aus dem Zeitplan-Modus "Abwesend" in den manuellen Modus "Daheim". Diese manuelle Wahl behält ihre Gültigkeit bis zum nächsten Situationswechsel nach Zeitplan.



2.3.1 Zeitplan-Modus: Aktivierung eines Wochenplans

2.3.2 Zeitplan-Modus: Erstellen eines Tagesplanes

Zeitpläne	0	← Tagesplan erstellen SPEICHERN ← Tagesplan erstellen SPEICHERN
Wochenpläne	Tagespläne	Name des Tagesplans × Arbeitstag
Wochenende In 2 Wochenplänen verwendet		EREIGNIS IGNORIEREN
		6 45 6 45
		Wann ist die übliche Zeit, zu Wann ist die übliche Zeit, zu der Sie morgens aufstehen? 7 00 der Sie morgens aufstehen? 7 00
		8 15 8 15
		EREIGNIS IGNORIEREN
		T T T S
		Zu welcher Zeit wird üblicherweise das Haus 8 30 Üblicherweise das Haus 9 30
		q w ² e ³ r ⁴ t ⁵ z ⁶ u ⁷ i ⁸ o ⁹ p ⁹
		a s d f g h j k l
		↑ y x c v b n m 🖘 👔 17 45
Startbildschirm	Plāne	?123 , ② . .

2.3.3 Zeitplan-Modus: Ändern eines Tagesplanes

Zeitpläne			0
DAHEIN	10		
Wochen	oläne	Tages	oläne
Arbeitstag	ן י		
Wochenende In 2 Wochenplänen v	erwendet		- î
			U
Startbildschirm	Lüftung	Pläne	

÷	Arbeitstag	0	SPEICHERN
()	DAHEIM		
Arbeit	stag		
06:00			
07:00			
08:00	07:00 🖗 DAHEIM		
09:00			-
10:00			
11:00			
12:00	-		
13:00	-		
14:00			
15:00			
16:00			
17.00			
17:00		<u>+</u>	
Startbild) > schirm Lüftung	Pläne	Einstellungen



2.3.4 Zeitplan-Modus: Kopieren eines Tagesplanes

Zeitpläne	× 1 ausgewählt	× 1 ausgewählt 🗖 盲
DAHEIM		AHEIM
Wochenpläne Tagespläne	Wochenpläne Tagespläne	Wochenpläne Tagespläne
Arbeitstag Nicht verwendet	Arbeitstag Nicht verwendet	Arbeitstag Nicht verwendet
Wochenende In 2 Wochenplänen verwendet	Wochenende In 2 Wochenplänen verwendet	Wochenende In 2 Wochenplänen verwendet
+		Wochenplan kopieren Name des Wochenplans Kopie von Arbeitstag ABBRECHEN SPEICHERN
Startbildschirm Lüftung Pläne Einstellungen	i De Instellungen	Startbildschirm Lüftung Pläne Einstellungen

2.3.5 Zeitplan-Modus: Löschen eines Tagesplanes

Zeitpläne	0	×	1 ausgev	wählt	1		Zeitpläne			0
DAHEIM		(i) D	AHEIM				DAHEIN	1		
Wochenpläne	spläne		Vochenpläne		Tagesplä	áne	Wochen	pläne	Tage	spläne
Arbeitstag Nicht verwendet		Arbeits Nicht verv	s tag vendet				Arbeitstag Nicht verwendet			I
Wochenende In 2 Wochenplänen verwendet	1	Woche In 2 Woch	nende enplänen verwende	t		- 1	Wochenende In 2 Wochenplänen			I
							Bestät Tagespl	igen an wirklich lö	schen? ABBRECHEN	ОК
Startbildechirm	+ ¢įų	Startbilds	chirm Lüft	• [läne	같 Linstellungen	Startbildschim	چې Liifung	Pläne	+ ¢įį

2.3.6 Zeitplan-Modus: Erstellen eines Wochenplanes



2.3.7 Zeitplan-Modus: Ändern eines Wochenplanes







2.3.8 Zeitplan-Modus: Kopieren eines Wochenplanes

Zeitpläne ⑦	× 1 ausgewählt		× 1 ausgewä
DAHEIM	DAHEIM		DAHEIM
Wochenpläne Tagespläne	Wochenpläne	Tagespläne	Wochenpläne
Arbeitswoche aktiv Besteht aus 2 Tagesplänen	Arbeitswoche aktiv Besteht aus 2 Tagesplänen		Arbeitswoche Besteht aus 2 Tagesplaner
Ferien Daheim Beinhaltet einen Tagesplan	Ferien Daheim Beinhaltet einen Tagesplan		Ferien Daheim Beinhaltet einen Tagesplat
			Kopiere Wocl Namen für den V
			Kopie von Arbe
			A
Startbildschirm Lüftung Pläne Einstellunger	Startbildschirm Lüftung	Pläne Einstellungen	Startbildschirm
+ Lüfurg Pläne Einstellurger	Startbildschirm	<u>ېلې</u> Plane Einstellurgen	Kopie von

X 1 ausgewählt DAHEIM Wochenpläne Tagespläne Wochenpläne Tagespläne Wochenpläne Tagespläne Wochenpläne Tagespläne Vochenpläne Tagespläne Perien Daheim Durhattet einen Tagespläne Kopiere Wochenplan Namen für den Wochenplan eingeben Kopie von Arbeitswoche AbBRECHEN SPEICHERN

2.3.9 Zeitplan-Modus: Löschen eines Wochenplanes



2.4 **Frostschutz-Modus**

Während längerer Abwesenheit (z. B. Urlaubszeit) kann der Frostschutz-Modus genutzt werden, um die Raumtemperatur mittels vernetzter Heizkörper weitestmöglich zu senken. Allen Lüftungsgeräten kann pro Raum in diesem Modus jeweils eine frei wählbare Lüftungsstufe zugeordnet werden. Der Frostschutzmodus kann durch die manuelle Wahl des Modus Frostschutz oder zeitgesteuert über den Abwesenheitsplaner aktiviert werden.

2.4.1 Frostschutz-Modus: Zuordnung der Lüftungsstufen

Starten Sie zuerst den Frostschutz-Modus manuell: siehe Abschnitt 2.1.2 System-Modi: Auswahl.



2.4.2 Frostschutz-Modus: Abwesenheitsplaner aktivieren

Einstellungen Abwesenheitsplaner SPEICHERN						
SYSTEM-ZUSTAND Modus Frostschutz Räume und Geräte Abwesenheitsplaner Sommerlüftung Sommerlüftung Stanboorrensstellungen und Sprache Zugriff über Internet Push-Nachrichten Sonsstiges Benutzer Verlauf Benutzer Verlauf Lüftung Lüftung Somstiges Benutzer Verlauf Lüftung Startbidischim Lüftung Startbidischim Startbidischim Lüftung Startbidischim Notors Startbidischim Notors Startbidischim Notors	Einstellungen		Abwesenheitsplan	er SPEICH	HERN	Abwesenheitspla
Modus Frostschutz Räume und Geräte Abwesenheitsplaner Sommerlüftung Stanboorteinsstellungen und Sprache Zugriff über Internet Benutzer Verlauf Sonstrices Benutzer Verlauf Löfung Stanboldschim Löfung Löfung	SYSTEM-ZUSTAND		INFORMATION		INFORMAT	ION
Räume und Geräte Abwesenheitsplaner Sommerlüftung Sommerlüftung Starbüldschirm Abwesenheitsplaner aktiviert Beginnt am </td <td>Modus</td> <td>Frostschutz</td> <td>Während längerer Abwesenheit kann der Abwesenheitsplaner g</td> <td>(z.B. während der Urlaubszeit) enutzt werden, um die Temper</td> <td>Während lä ratur kann der A</td> <td>ngerer Abwesenheit (z.B. wä bwesenheitsplaner genutzt w</td>	Modus	Frostschutz	Während längerer Abwesenheit kann der Abwesenheitsplaner g	(z.B. während der Urlaubszeit) enutzt werden, um die Temper	Während lä ratur kann der A	ngerer Abwesenheit (z.B. wä bwesenheitsplaner genutzt w
Abwesenheitsplaner Sommerlüftung StanboorrEinstellungen Systemeinstellungen und Sprache Zugriff über Internet Push-Nachrichten Sonstriges Benutzer Verlauf Starbibleschim Lüfung Einstellungen Starbibleschim	Räume und Geräte		für diesen Zeitraum zu senken, u Frostschutz-Modus zu setzen.	ind das System in den	Frostschut	z-Modus zu setzen.
Sommerlüftung StanbortrEINSTELLUNGEN Systemeinstellungen und Sprache Zugriff über Internet Push-Nachrichten SonstTiGES Benutzer Verlauf Starbbildschirm Lüftung Einstellungen	Abwesenheitsplaner	a	ABWESENHEITSPLANER	_	ABWESEN	HEITSPLANER
STANDORFEINSTELLUNGEN Systemeinstellungen und Sprache Zugriff über Internet Push-Nachrichten SonstTiges Benutzer Verlauf Liftung Einstellungen Liftung Einstellungen	Sommerlüftung		Abwesenheitsplaner ak	tiviert	Abwese	nheitsplaner aktiviert
Systemeinstellungen und Sprache Endet am 03-06-2021 10:31 Di. 01 Juni Signature Zugriff über Internet Image: Comparison of the state of th	STANDORT-EINSTELLUNGEN		Beginnt am	02-06-2021	10:31 Beginnt am	
Zugriff über Internet Push-Nachrichten SonstTiGES Benutzer Verlauf Image: Startbildschirm Lüftung Einstellungen Startbildschirm	Systemeinstellungen u	und Sprache	Endet am	03-06-2021	10:31 Di. 01	i Juni 9
Push-Nachrichten SONSTIGES Benutzer Verlauf	Zugriff über Internet				He	ute 10
SONSTIGES Endet am Benutzer Image: Construction of the second se	Push-Nachrichten				Do. 03	3 Juni 11
SONSTIGES Benutzer Verlauf	FusiFivaciniciten				Endet am	
Benutzer Verlauf Image: Startbildschirm Image: Startbildschirm Startbildschirm Image: Startbildschirm	SONSTIGES					
Verlauf Image: Constant Startbildschirm Image: Constant Startbildsch	Benutzer					
Image: Startbildschirm Image: Startb	Verlauf					
	Startbildschirm	کم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	Startbildschirm Li	کہ اللہ اللہ کے کہ	igen Startbilds	chirm Lüftung

4 Aburan	nhaitanlana	SDEICHED			
ADwese	nnensplane	SPEICHER			
INFORMATION		ΥĒΓ			
Während längerer Abwesenheit (z.B. während der Urlaubszeit) kann der Abwesenheitsplaner genutzt werden, um die Temperatur für diesen Zeitraum zu senken, und das System in den Frostschutz-Modus zu setzen.					
ABWESENHEITSPLANE	R				
Abwesenheitsplaner aktiviert					
Beginnt am	\square	02-06-2021 10:32			
Di. 01 Juni	9	15			
Heute	10	30			
Do. 03 Juni	11	45			
For the second		03-06-2021 10:32			

2.5 Sommerlüftung

In diesem Modus werden mehrere Lüftungsgeräte genutzt, um mittels kühler Außenluft die Raumtemperatur unter Umgehung der Wärmerückgewinnungsfunktion zu temperieren. Durch eine sinnvolle Kombination des speziell für die Sommerlüftung zuweisbaren Zuluft- oder Abluftmodus der beteiligten Lüftungsgeräte lässt sich eine (nächtliche) kühlende Querlüftung realisieren.

Bevor diese Funktion genutzt werden kann, müssen alle für die Sommerlüftung vorgesehenen Geräte als "Zuluft" **oder** "Abluft"-Geräte definiert werden.

Ist hingegen ein Gerät als "Zu- und Abluftgerät" definiert (Werkseinstellung), so wird dieses Gerät nicht an der Sommerlüftung beteiligt.

Der Sommermodus kann über den Wochenzeitplan oder manuell gestartet und beendet werden. Für den Wochenzeitplan sowie für einen manuellen Start muss die Sommerlüftung unter Einstellungen aktiviert sein. Dort wird auch die Dauer der Sommerlüftung für die manuelle Bedienung festgelegt.

Ein manueller Wechsel der Lüfterstufen während des Sommermodus ist jederzeit möglich. Nach Ablauf einer voreingestellten Zeit fallen die Geräte in den letzten vor der Sommerlüftung gewählten Zustand zurück.

Die Zu- bzw. Abluftfunktion kann unter Umständen geräteseitig gesperrt sein. Bei Vorhandensein einer Feuerstelle sollte die Sommerlüftungsfunktion nur nach Absprache mit einem Servicetechniker und / oder Schornsteinfeger genutzt werden, da durch diese Funktion eine Unterdruckbildung am Aufstellort der Feuerstätte nicht ausgeschlossen werden kann.

Einstellungen		← Sommerlüftung	SPEICHERN	← Sommerlüftung	SPEICHERN
☐ ABWESEND		ABWESEND		☐∳ ABWESEND	
SYSTEM-ZUSTAND		EINSTELLUNGEN		EINSTELLUNGEN	
Modus	Zeitplan	Sommerlüftung		Sommerlüftung	۲
Räume und Geräte		DAUER		DAUER	
Abwesenheitsplaner		Daulor	24 h	Dauer	1 24 h
Sommerlüftung		Dauer	1 h	Date	1 h
STANDORT-EINSTELLUNGEN			2 h		2 h
Systemeinstellungen und Sp	orache	HINWEISE		HINWEISE	
Zugriff über Internet	•		the second second		
		Korrekte Finstellung der	Sommerlüftung	Korrekte Einstellung der	sommerlüftung
Push-Nachrichten			oonnonunung		oonnondriding
SONSTIGES					
Benutzer					
Startbildschirm	Pläne Einstellungen	Startbildschirm	Pläne Einstellungen	Startbildschirm	Pläne Einstellungen

2.5.1 Sommerlüftung: Aktivierung der Funktion und Dauer (bei manuellem Start)

2.5.2 Sommerlüftung: Definition der Zu- und/oder Abluftgeräte

Einstellungen			÷	Räume	e und Geräte		÷	Küche		0	SPEICHERN
DAHEIM				DAHEIM			Ø	DAHEIM			
SYSTEM-ZUSTAND			RÄUMI	Ē			Ë		ЬΓΤ	Н	
Modus		Manuell)Ē) Küche 1 Geräte			Bad	ezimmer	Esszimm	er	Küche
Räume und Geräte				Wohnzim 1 Geräte					•00		
Abwesenheitsplane				-			Schn	ellaufheizun	g		
Sommerlüftung							Daue	r			15 min
STANDORT-EINSTELLUNG	GEN						Stoßl	üftung			
Systemeinstellunge	en und Sprache						Daue	r			15 min
Zugriff über Interne	et						Filter	wechsel		Timer z	urücksetzen
							GERÄT	E			
Push-Nachrichten							Lüftur	ngsgerät	000060		÷ \
SONSTIGES							Filter:	73 verbleiber	id	<u>(</u>)
Benutzer						+		G	ERÄT HINZU	IFÜGEN	
G Startbildschirm	ی Lüftung	t Einstellungen	Start	bildschirm	ہے Lüftung	승) Einstellungen	Startl	D ildschirm) Lüftung		이슈 Einstellungen

← Lüftungsgerät	SPEICHERN
DAHEIM	
Einstellungen	
Badfunktion	gesperrt
Timings	
Betriebszeit Lüfterstufe 1/Stunde	15 min
	30 min
	45 min
Auswahl	
Sommerlüftung	Zu- und Abluft
	Zuluft
	Abluft
Betriebs-Modus Automatik	Aus
	Aus
Startbildschirm	ពុំដុំ Einstellungen

2.5.3 Sommerlüftung: Manueller Start

🕼 My Home 🖌	0	🕼 My Home 🖌	0
Modus Manueller Modus		Modus Manueller Modus	
DAHEIM DAHEIM Sommerlüftung		DAHEIM DAHEIM	
Startbildschirm Lüftung Einste	니 네 ungen	다. 아이	gen

2.5.4 Sommerlüftung: Start mittels Wochenplaner

Wichtig: Für diese Funktion muss die Sommerlüftung in der App aktiviert sein: siehe Absatz 2.5.1 Sommerlüftung: Aktivierung der Funktion und Dauer (bei manuellem Start).



2.5.5 Sommerlüftung: Im Wochenplaner löschen

Zeitpläne	0	← Arbeitstag ⑦ SPEICHERN ←	SPEICHERN
DAHEIM		🚯 DAHEIM	
Wochenpläne	Tagespläne	Arbeitstag Startzeit	
Arbeitstag		06:00	6 59
Nicht verwendet		07:00 06:30 @	7 00
Wochenende In 2 Wochenplänen verwendet		DAHEIM Wann soll Sommerlüftung starten?	8 01
			59 min
		10:00 Wie lang soll die Funktion	
		11:00 laufen?	60 min
		12:00	61 min
		13:00	
		14:00	
		15:00	
		16:00	
		17:00	
Startbildschirm	Pläne Einstellungen	값 값 법법 값	Näne Einstellungen

2.6 Stoßlüftung

Für Räume kann eine Stoßlüftungsfunktion aktiviert werden. Die Stoßlüftung kann für jeden Raum manuell gestartet werden und ist dann zwischen 15 und 120 Minuten aktiv. Danach fällt das System in seinen vorherigen Zustand zurück.



Einstellungen		← Räume und Geräte		← Küche	O SPEICHERN
ABWESEND		ABWESEND		ABWESEND	
SYSTEM-ZUSTAND		RÄUME		küche	×
Modus	Manuell	Küche	_	RAUMTYP	
Räume und Geräte		Wohnzimmer 1 Geräte			<u></u>
Abwesenheitsplaner					
Sommerlüftung				Badezimmer Esszir	mmer Küche
STANDORT-EINSTELLUNGEN				• C	0
Systemeinstellungen und Sprach	ne			FUNKTIONEN	
Zugriff über Internet				Schnellaufheizung	•
				Dauer	15 min
Duck Maskrichten				Stoßlüftung	
Pusn-Nachrichten				Dauer	
SONSTIGES				Filterwechsel	Timer zurücksetzen
Benutzer			+	GERÄT HIN	IZUFÜGEN
Startbildschirm	이사 Einstellungen	Startbildschirm	이슈 Einstellungen	Startbildschirm	> origination





2.6.1 Stoßlüftung: Start der Stoßlüftung

Räume - Mei	n Zuhause	0	Räume - Meir	n Zuhause	0
DAHEIM			DAHEIM		
Küche IST 25,9 °C 450 p j	₩ohnz 0m 44,0 % IST 25	immer □_ 5,0 °C 450 ppm 45,0 % ≫	Küche IST 25,9 °C 450 pp	∭ Wohnzin m 44,0 % IST 25,0	mmer □ 0 °C 450 ppm 45,0 % ≫
Boost	2	2 3	T5 min		2 3
ඛ	>	¢ļķ		≫	힘

2.6.2 Stoßlüftung: Manuelles Beenden der Stoßlüftung



2.7 Filterwechsel: Timer zurücksetzen

Einstellungen		← Räume und Ge	eräte	← Küche	e	O SPEICHERN
DAHEIM		DAHEIM		😥 DAHEIM		
SYSTEM-ZUSTAND		RÄUME			htth	
Modus	Manuell	Wohnzimmer 1 Geräte		Badezimmer	Esszimmer	Küche
Räume und Geräte		Küche		-	•00	-
Abwesenheitsplane		1 Geräte		FUNKTIONEN		
Sommerlüftung				Schnellaufheiz	ung	
				Dauer		15 min
STANDORT-EINSTELLUNGEN				Stoßlüftung		
Systemeinstellungen und Sprac	he			Dauer		15 min
Zugriff über Internet	•			Cite and a start		
Connect-Box einem WLAN hinzu	ufügen			Filterwechsel		ner zurücksetzen
Push-Nachrichten				GERÄTE		
SONSTIGES				Lüftungsgerät Seriennummer: 0 Filter: 68 Tage ve	00000033 erbleibend	͡ >
Benutzer			+		GERÄT HINZUFÜGE	EN
Startbildschirm	┆╎ Einstellungen	Startbildschirm	> ¢çç	Startbildschirm	للآtung	야하 Einstellungen

Table of content

1	Setting up the app	
1.1	Networks	
1.1.1	General	
1.1.2	Overview of network variants	
1.1.3	Setting up the network/system	
1.2	Language settings	
1.3	Firmware updates	
1.4	Integration of rooms and devices into a network	
1.4.1	Creating rooms	
1.4.2	Deleting rooms	
1.5	Adding ventilation units (to existing rooms)	
1.5.1	Disconnecting	
2	Operating the app	
2.1	System modes	
2.1.1	System modes: Overview	
2.1.2	System modes: Selection	
2.2	Manual mode	
2.2.1	Manual mode: Assignment of ventilation levels	
2.2.2	Manual mode: Switching between the 'Home' and 'Away' statuses	
2.3	Schedule mode	
2.3.1	Schedule mode: Activating a weekly schedule	
2.3.2	Schedule mode: Creating a daily schedule	
2.3.3	Schedule mode: Changing a daily schedule	
2.3.4	Schedule mode: Copying a daily schedule	
2.3.5	Schedule mode: Deleting a daily schedule	
2.3.0	Schedule mode: Creating a weekly schedule	
2.3.7	Schedule mode: Charging a weekly schedule	36
239	Schedule mode: Deleting a weekly schedule	
2.0.0	Frost protection mode	37
2.4	Frost protection mode: Assignment of ventilation levels	
2.4.2	Frost protection mode: Activate absence planner	
25	Summer ventilation	38
2.5.1	Summer ventilation: Activating the function and duration (for manual start)	
2.5.2	Summer ventilation: Definition of supply and/or extract air units	
2.5.3	Summer ventilation: Manual start	
2.5.4	Summer ventilation: Start by weekly schedule	40
2.5.5	Summer ventilation: Deleting items from the weekly schedule	41
2.6	Boost ventilation	
2.6.1	Boost ventilation: Activating the boost ventilation function	
2.6.2	Boost ventilation: Start of boost ventilation	
2.6.3	Boost ventilation: Manual termination of the boost function	43
2.7	Filter replacement: Reset timer	

1 Setting up the app

1.1 Networks

1.1.1 General

To control the ventilation units via the Zehnder Connect app, a network must be set up between all devices that communicate with each other. The devices involved are the ventilation units, mobile device (smartphone/tablet), a Connect Box and optionally an existing Internet router. Up to 8 Connect Boxes can be managed in the app, which can be switched between in the start screen. Each Connect Box represents its own network.

Virtual rooms can be created in a network, in each of which one or more ventilation units can be assigned. In total, a network can manage up to 32 rooms and a maximum of 32 units. The communication of the units is secured with AES-128 encryption.

1.1.2 Overview of network variants

Networks can be set up in three variants, which differ in their range of functions:

d) HOT SPOT: The Connect Box is used as a HOT SPOT. It is the access point from the mobile terminal to the ventilation units and vice versa. The initial setup of a network is always carried out in HOT SPOT mode. In this mode, the Connect Box provides direct access if no home network (Internet router) is available or if access to the existing Internet router or home network is not possible (e.g. installer does not know the password).

Please note that this access is only possible within the range of the Connect Box and only for **one** mobile device (smartphone/tablet) or **one** user.

- e) Integration into the home network, WLAN router with Internet access (not included in the scope of delivery) and Connect Box: A WLAN router is interposed in the communication between one or more mobile devices and the Connect Box. The mobile device or devices then communicate directly with the WLAN router. This makes it possible to control the ventilation units remotely. Simultaneous operation by several users is also possible.
- f) Integration into the home network, WLAN router without Internet access (not included in the scope of delivery) and Connect Box: A WLAN router is interposed in the communication between one or more mobile devices and the Connect Box. Control of the ventilation units is only possible as long as the mobile device or devices are within the range of the WLAN. This network can be used to increase the range of the network compared to the HOT SPOT variant. Simultaneous operation by several users is possible.

1.1.3 Setting up the network/system

The following procedure is recommended for setting up the system:

- 1. Create a network between Connect Box and terminal in HOT SPOT mode
- 2. Optional: add Connect Box to an existing WLAN
- 3. Create rooms in the app
- 4. Allocate the ventilation units to the rooms created in the app

Detailed instructions for setting up a network and integrating the mobile devices (smartphone/tablet) can be found in the documentation/operating instructions of your Connect Box.

1.2 Language settings

The language in the app is automatically adapted to the system language of the mobile device. To change the language of the app, please adjust the language in the system settings of your mobile device. In addition, the language for the auto mode must be set within the app. You will find the available language

In addition, the language for the auto mode must be set within the app. You will find the available language options under 'Settings' \rightarrow 'Location Settings' \rightarrow 'System Settings and Language'.

1.3 Firmware updates

Two firmware updates are possible: one for the control board of the ventilation unit, the other for the Connect-Box. The app provides the firmware updates. If you have installed the current app version, the current firmware versions are therefore also available to you.

The firmware of the control board updates automatically as soon as a new firmware is made available via the app. During the update, the LED of the RF module flashes yellow. If the LED flashes white and red alternately, the update could not be completed successfully.

The app also checks whether a current firmware is installed on the Connect-Box and suggests an update if necessary:



The update of the Connect Box can also be started manually:

Settings	← Software upgrade of the Conne
i HOME	(i) HOME
LOCATION SETTINGS Location settings Connect to internet	An update of the Connect System software is available. We suggest to look at the changes made in this update and to install the update. There is no need for being connected to the internet. This does not affect your data volume.
Connect connection hub to another WiFi	VERSION INFORMATION
Alarm notification	Current version 1.5.16
OTHER	Available version 1.6.0
Users	UPDATE PROGRESS
History log	Connection hub Firmware upgrade available
Support	Kitchen
Software upgrade of the Connect System	Device 🗸
	Living room Device
Remote support	UPDATE CONNECT-BOX
Home Ventilation Settings	Home Ventilation Settings

1.4 Integration of rooms and devices into a network

1.4.1 Creating rooms

Settings	← Rooms and devices	← Rooms and devices
A HOME	HOME	HOME
STATUS SETTINGS	ROOMS	ROOMS
State Manu	Kitchen 1 devices	Room name
Rooms and devices		Please enter a new room name
Absence planner		Living room
Summer ventilation		CANCEL
LOCATION SETTINGS		
Location settings		
Connect to internet		
		> room Room rooms 🎙
Alarm notification		$q^{1} w^{2} e^{3} r^{4} t^{5} y^{6} u^{7} i^{8} o^{9} p^{0}$
OTHER		asdfghjkl
Users		↑ z x c v b n m 🗵
Home Ventilation Settings	Home Ventilation	?123 , 😳 . 🗸



ROOM TYPE		
Living		Other
FUNCTIONS		
Boost heating		
Duration		15 min
Boost ventilation	1	
Duration		15 min
DEVICES		
	ADD DEVICES	
Home	Ventilation	이사 Settings

1.4.2 Deleting rooms

← Rooms and devices	× 1 Selected	← Rooms and devices
HOME	🕅 номе	HOME
ROOMS	ROOMS	ROOMS
Kitchen 1 devices	Kitchen 1 devices	Kitchen 1 devices
Living room 0 devices	Living room 0 devices	Living room 0 devices
		Confirm delete
		Are you sure you want to delete this room?
+		CANCELOK
Home Ventilation Settings	Home Ventilation Settings	Home Ventilation Settings

1.5 Adding ventilation units (to existing rooms)

Ventilation units can **either** be networked with each other **or** connected to a network with the app. To check the networking status, press the red button on the radio module of the ventilation unit to be added 1x briefly. The LED of the radio module lights up either **pink** or **green**.



If the LED lights up **green**, the ventilation unit is still in another network or is networked with another unit. This networking must be cancelled before you can add the unit to a network in the app. To cancel the network, press and hold the red button while the green LED is lit until the LED lights up **white** (approx. 10 seconds). Now you can continue registering the ventilation unit in the app.

If, on the other hand, the LED lights up **pink**, the ventilation unit is not networked. You can continue with the registration of the unit in the app.



After pressing the 'Add devices' button in the app, briefly press the red button on the radio module of the ventilation unit to be added **once**. The LED must now light up pink. If not, repeat the steps described above to cancel an existing network and try again.

Press the red button **once more** within 10 seconds – the LED now flashes pink. The networking of room and unit takes place while the LED is flashing. Once the network is successfully established, the LED lights up green and the ventilation unit is displayed in the app.

1.5.1 Disconnecting

To check the network status of a unit, please press the red button on the radio module of the ventilation unit. The LED of the radio module lights up either **pink** or **green**.

Pink: Ventilation unit is not networked.

Green: Ventilation unit is networked.

Leaving the network: Press and hold the red button (while the green LED is lit) until the LED on the radio module lights up white (approx. 10 seconds).

2 Operating the app

2.1 System modes

2.1.1 System modes: Overview

The following modes are available:

- 1. Off: All ventilation units are in standby mode.
- 2. **Frost protection**: Networked radiators (if present) are in frost protection mode. Ventilation units are assigned a freely selectable ventilation level, automatic mode or standby mode in this mode.
- 3. **Manual**: Two statuses 'Home' and 'Away') with freely selectable ventilation levels for each room are available. You can switch manually between 'Home' and 'Away'.
- 4. **Schedule**: Schedule-controlled freely programmable operation (weekly and daily schedules) with possible changes between the statuses 'Home', 'Away' and 'Asleep'.

2.1.2 System modes: Selection

Settings			Settings		
🕅 HOME			HOME		
STATUS SETTINGS		Manual	STATUS SETTINGS		
Rooms and dev	ices		Rooms in Fros	t protection	_
Absence planne Summer ventila	tion		Absence r Man Summery Auto		
LOCATION SETTING	S		LOCATION SETTING	s	
Location setting	gs rnet		Location setting	gs rnet	
Alarm notificati	on		Alarm notificati	on	
OTHER			OTHER		
Users			Users		
Home	Ventilation	야하 Settings	Home	Ventilation	Settings

2.2 Manual mode

In manual mode, two statuses can be selected: 'Home' and 'Away'. A ventilation level or (if available) sensor operation must be assigned to each room for both statuses. You can switch between the two statuses manually in the home screen.



2.2.1 Manual mode: Assignment of ventilation levels

2.2.2 Manual mode: Switching between the 'Home' and 'Away' statuses



2.3 Schedule mode

In the schedule mode, it is possible to switch between three statuses in a time-controlled manner: 'Home', 'Away' and 'Asleep'. To do this, a weekly schedule must be created. A weekly schedule consists of 7 daily schedules (one schedule per day, schedules can be used several times). 8 different weekly plans, 8 different daily plans and 8 statuses per daily plan can be saved.

A manual temporary change to another status is possible in the start screen: You can change from the two schedule modes "Home" and 'Asleep' to the manual mode 'Away' and from the schedule mode "Away" to the manual mode "Home". This manual selection remains valid until the next schedule status change.

2.3.1 Schedule mode: Activating a weekly schedule

Schedule	0	Schedule	0
HOME		HOME	
Weekplans	Daily schedules	Weekplans	Daily schedules
Working week		Working week 2 DAYPLANS	
Contains a daily schedul	e e	Holiday at home	
	•		+
			14

2.3.2 Schedule mode: Creating a daily schedule

Schedule	0	← Create d	ay plan		SAVE	÷	Create day plan		SAVE
HOME		🚯 HOME					HOME		
Weekplans	Daily schedules	Day plan name			×	Week	day		
Weekend USED IN 2 WEEKPLANS				IGNORE E				IGNORE E	
				6	45			6	45
		What time do you	get up?	7	00	What	time do you get up?	7	00
				8	15			8	15
				IGNORE E				IGNORE E	
		Û		7	15	1 N		8	15
		What time do you l	eave home?	8	30	What	time do you leave home	9	30
		< 🔁 🖬 q ¹ w ² e ³ r	4 t ⁵ y ⁶	¢ ∙ u ⁷ i ⁸	•• •			10	45
		a s d	f g h	jk	c I			IGNORE E	
		↑ z x	c v b	n n				17	45
Home Ventilation	Schedules	?123 , 🙂				In Ho	ne Ventilation S	chedules	Contraction Settings

2.3.3 Schedule mode: Changing a daily schedule

			_
Schedule	0	← Weekday ⑦ SAVE	← We
HOME		i HOME	🚯 номе
Weekplans	Daily schedules	Weekday	Weekday
Weekday NOT USED IN ANY WEEKPLANS		06:00	06:00
Weekend		07:00	07:00
USED IN 2 WEEKPLANS	7.		08:00 <u>HON</u>
			09:00
		10:00 09:30 🗇	10:00 09:
		11:00	11:00
		12:00	
		13:00	
		14:00	1
		15:00	
		16:00	
	+	17:00	
	iii țļț		
Home Ventilation	Schedules Settings	Home Ventilation Schedules Settings	Home



2.3.4 Schedule mode: Copying a daily schedule

Schedule	0	× 1 Se	elected		Ē	×	1 Selected		6
🚯 НОМЕ		🚯 HOME				<u>(</u>) н	IOME		
Weekplans	Daily schedules	Weekp	lans	Daily sche	edules		Weekplans	Daily sch	edules
Weekday NOT USED IN ANY WEEKPLANS		Weekday NOT USED IN ANY V	VEEKPLANS		I	Weekd NOT USER	ay Din any weekplans		
Weekena USED IN 2 WEEKPLANS	ť [Weekend USED IN 2 WEEKPL	ANS		T	Weeke	nd WEEKPLANS		I
	+						copy week plan /eek plan name /eekday copy	CANCEL	SAVE
Home Ventilation Scher	이 아이	Home	Ventilation	Schedules	Settings	Hom	e Ventilation	Schedules	습니 Settings

2.3.5 Schedule mode: Deleting a daily schedule

Schedule ⑦	× 1 Selected	Schedule
HOME	🚯 номе	HOME
Weekplans Daily schedules	Weekplans Daily schedules	Weekplans Daily schedules
	Weekday NOT USED IN ANY WEEKPLANS	Weekday NOT USED IN ANY WEEKPLANS
Weekend USED IN 2 WEEKPLANS	Weekend USED IN 2 WEEKPLANS	Weekend USED IN 2 WEEKPLANS
		Are you sure? Are you sure you want to delete this day plan? CANCEL OK
	☆ ≫ 箇 ₩	

2.3.6 Schedule mode: Creating a weekly schedule



2.3.7 Schedule mode: Changing a weekly schedule







2.3.8 Schedule mode: Copying a weekly schedule

Schedule	⑦ × 15	Selected		1 Selected	Ū	Î
HOME	6 HOME	(Номе		
Weekplans Daily schedul	les Week	plans Daily	schedules	Weekplans	Daily schedules	
Weekday NOT USED IN ANY WEEKPLANS	Weekday NOT USED IN AN	Y WEEKPLANS	We	ekday FUSED IN ANY WEEKPLANS		
Weekend USED IN 2 WEEKPLANS	Weekend USED IN 2 WEEKF	PLANS	We	ekend D IN 2 WEEKPLANS		
				Copy week plan Week plan name Weekday copy	CANCEL SAVE	
Home Ventilation Schedules S	방태 Settings Home	Ventilation Schedules	승규 Settings	Home Kentilation	Schedules Settings	

2.3.9 Schedule mode: Deleting a weekly schedule

Schedule	0	× 1 Selected		Schedule	0
🚯 HOME		HOME	((_))	HOME	
Weekplans	Daily schedules	Weekplans	Daily schedules	Weekplans	Daily schedules
Weekday NOT USED IN ANY WEEKPLANS		Weekday NOT USED IN ANY WEEKPLANS	l	Weekday NOT USED IN ANY WEEKPLANS	1
Weekend USED IN 2 WEEKPLANS	- I	Weekend USED IN 2 WEEKPLANS	- I	Weekend USED IN 2 WEEKPLANS	- I
				Are you sure? Are you sure you wa plan?	nt to delete this day CANCEL OK
	+				•
Home Ventilation	Schedules Settings	Home Ventilation	Schedules Settings	Home Ventilation	Schedules Settings

L
2.4 Frost protection mode

During longer absences (e.g. holidays), the frost protection mode can be used to reduce the room temperature as much as possible by means of networked radiators. In this mode, the ventilation units can be assigned to any freely selectable ventilation level for each room. The frost protection mode can be activated either by manually selecting the frost protection mode or time-controlled via the standby function.

2.4.1 Frost protection mode: Assignment of ventilation levels

First start the frost protection mode manually: see section 2.1.2 System modes: Selection.



2.4.2 Frost protection mode: Activate absence planner

Settings		← Stand	by timer	SAVE	← Standby	timer	SAVE
STATUS SETTINGS		INTRODUCTION			INTRODUCTION		Ϋ́Ε΄
State	Frost protection	Use the frost protec during holiday.	tion timer if you plan a lo	nger absence - e.g.	Use the frost protection during holiday.	timer if you plan a k	onger absence - e.g.
Rooms and devices		STANDBY TIMER			STANDBY TIMER		
Absence planner		Absence plann	er enabled		Absence planner	enabled	۲
Summer ventilation		Start date		30	Start date	\square	30-06-2021 13:28
LOCATION SETTINGS		End date		01-07-2021 13:28	Tue 29 Jun	12	00
Location settings					Today	13	15
Connect to internet					Thu 01 Jul	14	30
Alarm notification					End date		01-07-2021 13:28
OTHER							
Users							
History log							
Home Ventil	> the settings	Home	>> Ventilation	१ । Settings	Home	≫ Ventilation	┆┆

2.5 Summer ventilation

In this mode, several ventilation units are used to temper the room temperature by means of cool outdoor air, bypassing the heat recovery function. Through a sensible combination of the supply air or extract air mode of the ventilation units involved, which can be assigned especially for summer ventilation, (night time) cooling displacement ventilation can be achieved.

Before using this function, all units intended for summer ventilation must be defined as 'Supply air' **or** 'Extract air' units.

If, on the other hand, a unit is defined as a 'Supply **and** extract air unit' (factory setting), then this unit is **not** involved in summer ventilation.

Summer mode can be started and ended via the weekly schedule or manually. For the weekly schedule as well as for a manual start, summer ventilation must be activated under Settings. The duration of summer ventilation for manual operation is also defined here.

A manual change of the ventilation levels during summer mode is possible at any time. After a preset time has elapsed, the units revert to the last status selected before summer ventilation.

The supply or exhaust air function may be blocked on the unit side. If a fireplace is present, the summer ventilation function should only be used after consultation with a service technician and/or chimney sweep, as this function can cause negative pressure to build up at fireplace.

2.5.1 Summer ventilation: Activating the function and duration (for manual start)

Settings				÷	Sumn	ner ventil	lation	SAVE	÷	Summer ver	ntilation	SAVE
🚯 HOME				(j)	HOME				(A)	HOME		
STATUS SETTINGS				SETTIN	IGS				SETTIN	GS		
State		ŀ	Automatic	Sumn	ner ventila	ation	(Sumn	ner ventilation		
Rooms and devi	ces			DURATI	ION		(DURATI	ON		
Absence planne	r			Durat	ion			24 h	Durat	ion		124 h
Summer ventilat	ion			buiut				1 h	Durut			1 h
LOCATION SETTINGS	Έľ							2 h				2 h
Location setting	S			INSTRU	ICTIONS				INSTRU	CTIONS		
Connect to inter	net			How 1	to setup s	ummer ver	ntilation correc	tlv	How	o setup summer	ventilation co	prrectly
				Ho	w to set		er ventilation	му.	Ho	w to setup sum	mer ventila	tion
Alarm notificatio	'n			cor	rectly	up summe	ventilution		cor	rectly	inter ventila	
OTHER												
Users												
Home V	Protection Sector	chedules	ऐ Settings	Hor) ne)- Ventilation	Schedules	İİİ Settings	Hor) Ne Ventilation	Schedules	t Settings

2.5.2 Summer ventilation: Definition of supply and/or extract air units

Site settings			÷	Rooms and device	28	с к	tchen	⑦ SAVE
HOME			🚯 н	OME		🚯 ном	E	
STATUS SETTINGS			ROOMS				j hrth	
State		Manual		Living room 1 devices		Bathroo	m Dining	Kitchen
Rooms and devid	ces		PH-	Kitchen			•00	
Aboanaa planna				1 devices		FUNCTIONS		
Absence planner	=					Boost hea	ting	
Summer ventilat	ion					Duration		15 min
						Duration		10 1111
LOCATION SETTINGS						Boost ven	tilation	
Location setting	3					Duration		15 min
Connect to interr	net					Filter repla	cement	Reset timer
Connect connect	tion hub to another W	iFi						
Alarm notificatio	n					DEVICES		
						Device	er: 00000033	\$\begin{aligned} \$\b
OTHER						Filter: 68 da	ys remaining	(<u>(</u>)
Users					•		ADD DEVICES	
Home) Ventilation	Settings	Г	The Ventilation	이사 Settings	Home	Ventilation	┆╎ Settings

← Device	SAVE
🚯 HOME	
Settings	
Bathroom mode	Disabled
Timings	
Operating time fan speed 1,	'hour 45 min
	60 min
Select	
Summer ventilation	Supply and extract
	Supply air
	Extract air
Automatic operating mode	off
	011
Frrore	
Home Vent	e ilation Settings

2.5.3 Summer ventilation: Manual start

闘 My Home 🗸		0	My Home	~	0
Mode Manual mode	HOME summer Ventilation		de Manual mode	HOME	
Home	Jentilation Sett	h Ings	Home) Ventilation	승규 Settings

2.5.4 Summer ventilation: Start by weekly schedule

Important: For this function, the summer ventilation must be activated in the app: see Section 2.5.1 Summer ventilation: Activating the function and duration (for manual start).





2.5.5 Summer ventilation: Deleting items from the weekly schedule

2.6 Boost ventilation

A boost ventilation function can be activated for rooms. This ventilation can also be started manually for each room. It is then active for between 15 and 120 minutes before the system reverts to its previous status.

2.6.1 Boost ventilation: Activating the boost ventilation function

Settings		← Rooms	and devices	
6 HOME		🚯 HOME		
STATUS SETTINGS		ROOMS		
State	Manual	Kitchen 1 devices		
Rooms and devices		Living room		
Absence planner				
Summer ventilation				
LOCATION SETTINGS				
Location settings				
Connect to internet				
Alarm notification				
OTHER				
Users				+
Home Ventilation	승승 Settings	Home	Ventilation	승승 Settings

← Kitchen	⑦ SAVE
🚯 HOME	
Kitchen	×
ROOM TYPE	
Bathroom Dining	Kitchen
•00	
FUNCTIONS	
Boost heating	•
Duration	15 min
Boost ventilation	
Duration	
Filter replacement	Reset timer
ADD DEVICES	
Home Ventilation	수 나 Settings





0 0 Rooms - My Home Rooms - My Home ∰ AWAY ☐ AWAY Kitchen Kitchen ACT 72.7 °F 450 ppm % ≫ Kitchen Living room Living room Living room ACT 75.0 °F 450 ppm 60.0 % Living room ACT 75.0 °F 450 ppm 60.0 % Kitchen ACT 72.7 °F 450 ppm 30.0 % 0 1 X 1 15 mir Boost n **>** Ventilation <mark>낮</mark> Settings **>** Ventilation <mark>나나</mark> Settings Home Home

2.6.2 Boost ventilation: Start of boost ventilation

2.6.3 Boost ventilation: Manual termination of the boost function



2.7 Filter replacement: Reset timer

Site settings	← Rooms and devices	← Kitchen ⑦ SAVE
A HOME	HOME	HOME
STATUS SETTINGS	ROOMS	
State Manua	Living room 1 devices	Bathroom Dining Kitchen
Rooms and devices	Kitchen	•00
Absence planner	1 devices	FUNCTIONS
Summer ventilation		Boost heating
	-	Duration 15 min
LOCATION SETTINGS		Boost ventilation
Location settings		Duration 15 min
Connect to internet		Filter replacement Reset timer
Connect connection hub to another WiFi		
Alarm notification		Device
OTHER		Serialnumber: 00000033
Users		ADD DEVICES
Home Ventilation Settings	Home Ventilation Settings	Home Ventilation Settings

Sommaire

1	Configuration de l'application	46
1.1	Réseaux	
1.1.1	Généralités	
1.1.2	Vue d'ensemble des variantes de réseau	
1.1.3	Configuration du réseau/système	
1.2	Réglage de la langue	46
1.3	Mises à jour des micrologiciels	
1.4	Intégration de pièces et d'appareils dans un réseau	48
1.4.1	Création de pièces	48
1.4.2	Suppression de pièces	49
1.4.3	Ajout d'appareils de ventilation (aux pièces existantes)	50
1.4.4	Suppression de mises en réseau	50
2	Utilisation de l'application	51
2.1	Modes du système	51
2.1.1	Modes du système : vue d'ensemble	51
2.1.2	Modes du système : sélection	51
2.2	Mode manuel	52
2.2.1	Mode manuel : affectation des vitesses de ventilation	52
2.2.2	Mode manuel : alternance entre les situations « A la maison » et « Absence »	52
2.3	Mode calendrier	53
2.3.2	Mode calendrier : création d'un programme quotidien	54
2.3.3	Mode calendrier : modification d'un programme quotidien	54
2.3.4	Mode calendrier : copie d'un programme quotidien	55
2.3.5	Mode calendrier : suppression d'un programme quotidien	55
2.3.6	Mode calendrier : création d'un programme hebdomadaire	
2.3.7	Mode calendrier : modification d'un programme hebdomadaire	
2.3.8	Mode calendrier : copie d'un programme hebdomadaire	
2.3.9	Mode calendrier : suppression d'un programme hebdomadaire	57
2.4	Mode hors-gel	58
2.4.1	Mode hors-gel : affectation des vitesses de ventilation	
2.4.2	Mode hors-gel : activation du planificateur d'absence	58
2.5	Ventilation d'été	59
2.5.1	Ventilation d'été : activation de la fonction et durée (en cas de démarrage manuel)	59
2.5.2	Ventilation d'été : définition des appareils d'air neuf et/ou d'air extrait	60
2.5.3	Ventilation d'été : démarrage manuel	61
2.5.4	Ventilation d'été : démarrage via un programme hebdomadaire	61
2.5.5	Ventilation d'été : suppression dans le programme nebdomadaire	
2.6	Ventilation forcée	63
2.6.1	Ventilation forcée : activation de la fonction de ventilation forcée	63
2.6.2	Ventilation forcee : demarrage de la ventilation forcée	
2.6.3	ventilation forcee : arret manuel de la ventilation forcee	64
2.7	Changement de filtre : réinitialiser la minuterie	65

1 Configuration de l'application

1.1 Réseaux

1.1.1 Généralités

Pour commander les appareils de ventilation via l'application Zehnder Connect, un réseau doit être créé entre tous les appareils qui doivent communiquer entre eux. Les appareils concernés sont les appareils de ventilation, les terminaux mobiles (smartphone/tablette), une Connect-Box et, en option, un routeur Internet existant. Il est possible de gérer jusqu'à 8 Connect-Box dans l'application et de passer de l'une à l'autre sur l'écran d'accueil. Chaque Connect-Box représente un réseau distinct.

Dans un réseau, il est possible de créer des pièces virtuelles auxquelles on peut attribuer un ou plusieurs appareils de ventilation. Au total, un réseau peut gérer jusqu'à 32 pièces et 32 appareils au maximum. La communication des appareils est sécurisée par un chiffrement AES-128.

1.1.2 Vue d'ensemble des variantes de réseau

Les réseaux peuvent être configurés selon trois variantes, qui se distinguent par l'étendue de leurs fonctions :

a) HOT SPOT (point d'accès) : la Connect-Box est utilisée comme HOT SPOT. Elle est le point d'accès du terminal mobile aux appareils de ventilation et inversement. La configuration initiale d'un réseau s'effectue toujours en mode HOT SPOT. Dans ce mode, la Connect-Box offre un accès direct si aucun réseau domestique (routeur Internet) n'est disponible ou si l'accès au routeur Internet ou au réseau domestique existant n'est pas possible (par exemple, l'installateur ne connaît pas le mot de passe).

Veuillez noter que cet accès n'est possible que dans la portée de la Connect-Box et pour **un seul** terminal (smartphone/tablette) ou **un seul** utilisateur.

- b) Intégration dans le réseau domestique, routeur WiFi (non compris dans l'ensemble livré) avec accès à Internet et Connect-Box : un routeur WiFi est intercalé dans la communication entre un ou plusieurs terminaux mobiles et la Connect-Box. Le ou les terminaux mobiles communiquent alors directement avec le routeur WiFi. Cela permet de commander les appareils de ventilation lorsque l'on est absent de chez soi. Une utilisation simultanée par plusieurs utilisateurs est possible.
- c) Intégration dans le réseau domestique, routeur WiFi (non compris dans l'ensemble livré) sans accès à Internet et Connect-Box : un routeur WiFi est intercalé dans la communication entre un ou plusieurs terminaux mobiles et la Connect-Box. La commande des appareils de ventilation n'est possible que tant que le ou les terminaux mobiles se trouvent dans la portée du réseau WiFi. Ce réseau peut être utilisé pour augmenter la portée du réseau par rapport à la variante HOT SPOT. Une utilisation simultanée par plusieurs utilisateurs est possible.

1.1.3 Configuration du réseau/système

Il est recommandé de procéder comme suit pour la configuration du système :

- 1. Création d'un réseau entre la Connect-Box et le terminal en mode HOT SPOT
- 2. En option : ajout de la Connect-Box à un réseau WiFi existant
- 3. Création de pièces dans l'application
- 4. Affectation des appareils de ventilation aux pièces créées dans l'application

Vous trouverez des instructions détaillées sur la configuration d'un réseau et l'intégration des terminaux (smartphone/tablette) dans la documentation/le mode d'emploi de votre Connect-Box.

1.2 Réglage de la langue

La langue de l'application est automatiquement adaptée à la langue du système du terminal mobile. Pour changer la langue de l'application, veuillez adapter la langue dans les réglages de votre terminal mobile. En outre, la langue du mode calendrier doit être réglée au sein de l'application. Vous trouverez les options de langue disponibles dans « Réglages » \rightarrow « Réglages du site » \rightarrow « Réglages du système et langue ».

Mises à jour des micrologiciels 1.3

Deux mises à jour de micrologiciel sont possibles : d'une part pour la platine de commande de l'appareil de ventilation, d'autre part pour la Connect-Box. L'application met à disposition les mises à jour des micrologiciels. Si vous avez installé la dernière version de l'application, vous disposez donc également des versions actuelles des micrologiciels.

Le micrologiciel de la platine de commande se met automatiquement à jour dès qu'un nouveau micrologiciel est mis à disposition via l'application. Pendant la mise à jour, la LED du module RF clignote en jaune. Si la LED clignote alternativement en blanc et en rouge, la mise à jour n'a pas pu être menée à bien avec succès.

L'application vérifie si un micrologiciel à jour est installé sur la Connect-Box et propose une mise à jour si nécessaire :

> 1.5.16 1.6.0

Mise à jour logicielle



La mise à jour de la Connect-Box peut également être lancée manuellement :

Réglages		← Mise à jour du	logiciel du systè
🚯 A LA MAISON		A LA MAISON	
Planificateur d'absence		INFORMATION	
Ventilation d'été		Une mise à jour est disponible procéder à la mise à jour.	e. Il est recommandé de
RÉGLAGES DE L'APPLI			
Réglages du système et langue		INFORMATION DE VERSION	
Accès par Internet		Version installée	1.5.
Ajouter la Connect-Box à un WLA	AN	Version disponible	1.6
Messages Push		PROGRESSION DE LA MISE À	JOUR
DIVERS		Connect-Box	Mise à jour logicie
Utilisateurs		Cuisine	
		Appareil	
Journal		Salle de séjour	
SAV		Appareil	
Mise à jour du logiciel du systèm	ne de connexion	NOUVEAUTÉS	
	(<u>A</u>)	METTRE À JOUR	CONNECT BOX
	_{ęļę} 🚍		ęļķ
Accueil Ventilation	Réglages	Accueil Ventil	ation Réglages

1.4 Intégration de pièces et d'appareils dans un réseau

1.4.1 Création de pièces

Réglages		← Piè	ces et appareils	;	📰 My Home 👻 📀
🗿 A LA MAISON		👔 A LA M	AISON		Mode Mode manuel
ETAT DU SYSTÈME DE CHAUFFE		PIÈCES			
Mode	Manuel	Cuisir 1 app	ne areil(s)		Nom de la pièce
Pièces et appareils					Veuillez saisir un nom pour la pièce
Planificateur d'absence					Séjour
Ventilation d'été					ANNULER
RÉGLAGES DE L'APPLI					
Réglages du système et langue					A LA MAISON
Accès par Internet					
					Séjour Séjours Séjournez V
Messages Push					$a^{1} z^{2} e^{3} r^{4} t^{5} y^{6} u^{7} i^{8} o^{9} p^{7}$
DIVERS					qsdfghjklm
Utilisateurs				+	↑ w x c v b n ' ≪
Accueil Ventilation R	é glages	Accueil	> Ventilation	kéglages	?123 , 😌 . 🗸



1.4.2 Suppression de pièces

← Pièces et appareils	X 1 sélectionné	 ← Pièces et appareils
[1] A LA MAISON		[∱] A LA MAISON
Cuisine	Cuisine 1 appareil(s)	Cuisine 1 appareil(s)
Séjour 0 appareil(s)	Séjour 0 apparell(s)	Séjour 0 appareil(s)
+		Confirmer la suppression Voulez-vous vraiment supprimer cette pièce ? ANNULER OK () () () () () () () () () ()
Accueil Ventilation Réglages	Accueil Ventilation Réglages	Accueil Ventilation Réglages

1.4.3 Ajout d'appareils de ventilation (aux pièces existantes)

Les appareils de ventilation peuvent **soit** être mis en réseau entre eux, **soit** être connectés à un réseau à l'aide de l'application.

Pour vérifier l'état de la mise en réseau, appuyez 1x brièvement sur le bouton rouge du module radio de l'appareil de ventilation à ajouter. La LED du module radio s'allume soit **en rose**, soit **en vert**.



Si la LED est **verte**, cela signifie que l'appareil de ventilation se trouve encore dans un autre réseau ou qu'il est en réseau avec un autre appareil. Cette mise en réseau doit être supprimée avant de pouvoir ajouter l'appareil à un réseau dans l'application. Pour annuler la mise en réseau, maintenez le bouton rouge enfoncé jusqu'à ce que la LED verte s'allume en **blanc** (environ 10 secondes). Vous pouvez maintenant poursuivre l'enregistrement de l'appareil de ventilation dans l'application.

En revanche, si la LED s'allume en **rose**, l'appareil de ventilation n'est pas en réseau. Vous pouvez poursuivre l'enregistrement de l'appareil dans l'application.



Après avoir actionné le bouton « Ajouter un appareil » dans l'application, veuillez appuyer **1x brièvement** sur le bouton rouge du module radio de l'appareil de ventilation à ajouter. La LED doit maintenant s'allumer en rose. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes décrites ci-dessus pour annuler une mise en réseau encore existante et réessayez.

Appuyez **une nouvelle fois** sur le bouton rouge dans un délai de 10 secondes, la LED clignote maintenant en rose. La mise en réseau de la pièce et de l'appareil se fait pendant le clignotement. Une fois la mise en réseau terminée avec succès, la LED s'allume en vert et l'appareil de ventilation s'affiche dans l'application.

1.4.4 Suppression de mises en réseau

Pour vérifier la mise en réseau d'un appareil, veuillez actionner le bouton rouge du module radio de l'appareil de ventilation concerné. La LED du module radio s'allume soit **en rose**, soit **en vert**.

Rose : l'appareil de ventilation n'est pas mis en réseau.

Vert : l'appareil de ventilation est mis en réseau.

Suppression de la mise en réseau : maintenez le bouton rouge enfoncé (lorsque la LED verte est allumée) jusqu'à ce que la LED du module radio s'allume **en blanc** (environ 10 secondes).

2 Utilisation de l'application

2.1 Modes du système

2.1.1 Modes du système : vue d'ensemble

Les modes suivants sont disponibles :

- 1. Arrêt : tous les appareils de ventilation sont en mode stand-by.
- 2. **Hors-gel** : les radiateurs connectés au réseau (le cas échéant) sont en mode hors-gel ; dans ce mode, les appareils de ventilation sont affectés, à une vitesse de ventilation librement sélectionnable, au mode automatique ou au mode stand-by.
- 3. **Manuel** : deux situations (« A la maison » et « Absence ») sont disponibles avec des vitesses de ventilation librement sélectionnables pour chaque pièce. Il est possible de passer manuellement de « A la maison » à « Absence ».
- 4. Mode calendrier : fonctionnement librement programmable en fonction d'un calendrier (programmes hebdomadaires et quotidiens) avec alternance possible entre les situations « A la maison », « Absence » et « Coucher ».

2.1.2 Modes du système : sélection

Réglages			Réglages				
🚯 A LA MAIS	SON		(화 A LA MAISON				
ETAT DU SYSTÈME I	DE CHAUFFE		ETAT DU SYSTÈME I	DE CHAUFFE			
Mode	\bigcirc	Manuel	Mode Arrê	t 🏠			
Pièces et appar	reils		Pièces en Hors	s-gel			
Planificateur d'a	absence		Planificate Man	nuel			
Ventilation d'éte	é		Ventilation Mod	le calendrier			
RÉGLAGES DE L'APP	u		RÉGLAGES DE L'APP	u			
Réglages du sy	stème et langue		Réglages du sy	stème et langue			
Accès par Inter	net	•	Accès par Inter	net			
Messages Pusl	h		Messages Pusi	h			
DIVERS			DIVERS				
Utilisateurs			Utilisateurs				
Accueil	Ventilation	់ ដ្រុ Réglages	Accueil	Ventilation	Réglages		

2.2 Mode manuel

En mode manuel, il est possible de choisir entre deux situations : « A la maison » et « Absence ». Une vitesse du ventilateur ou un fonctionnement par capteurs (si disponible) doit être affecté à chaque pièce pour les deux situations. Il est ensuite possible de passer manuellement d'une situation à l'autre sur l'écran d'accueil.

2.2.1 Mode manuel : affectation des vitesses de ventilation



2.2.2 Mode manuel : alternance entre les situations « A la maison » et « Absence »



2.3 Mode calendrier

Dans le mode calendrier, il est possible d'alterner entre trois situations programmées dans le temps : « A la maison », « Absence » et « Coucher ». Pour ce faire, il faut créer un programme hebdomadaire. Un programme hebdomadaire se compose de 7 programmes quotidiens (un programme par jour, les programmes pouvant être utilisés plusieurs fois). 8 programmes hebdomadaires différents, 8 programmes quotidiens différents et 8 situations par programme quotidien peuvent être enregistrés.

Il est possible de passer manuellement de façon temporaire à une autre situation depuis l'écran d'accueil : il est possible de passer des deux modes calendrier « A la maison » et « Coucher » au mode manuel « Absence » et du mode calendrier « Absence » au mode manuel « A la maison ». Cette sélection manuelle reste active jusqu'au prochain changement de situation selon le calendrier.



2.3.1 Mode calendrier : activation d'un programme hebdomadaire

2.3.2 Mode calendrier : création d'un programme quotidien

Calendriers	0	← Créer un programm	ENREGISTRER	← Créer un prog	gramm	SISTREF
A LA MAISON		🚱 A LA MAISON		A LA MAISON		
Prog. hebdomadaire	Programmes quotidiens	Nom du programme quotidien	×	Jour ouvrable		
Week-end Utilisé dans 2 programmes hebdomada	aires	IGNORER L		(IGNORER L'EVENEMEN	NT 🕕
		(r)	6 45	Î	6	45
		A quelle heure vous levez-vous habituellement le matin ?	7 00	A quelle heure vous leve habituellement le matin	z-vous ?	00
			8 15		8	15
		IGNORER L			IGNORER L'EVENEMEN	NT 🌑
		1 [↑]	7 15	ĺ Û [≬]	8	15
		A quelle heure quittez-vous habituellement la maison ?	8 30	A quelle heure quittez- c habituellement la maiso	n? 9	30
		$a^{1} z^{2} e^{3} r^{4} t^{5} y^{6} u$	⁷ i ⁸ o ⁹ p ⁰		10	45
		q s d f g h j	k l m		IGNORER L'EVENEMEN	
		↑ w x c v b	n '	(A)	17	45
Accueil Ventilation	Calendriers	?123 , 🙂		Accueil Ventilation	Calendriers Ré	넊,너 iglages

2.3.3 Mode calendrier : modification d'un programme quotidien



54

000

alendriers

ENREGISTREE

0

•

帜

2.3.4 Mode calendrier : copie d'un programme quotidien

Calendriers ⑦ A LA MAISON Prog. hebdomadaire Programmes quotidiens Jour ouvrable Inutilize	X 1 sélectionné Image: A LA MAISON Prog. hebdomadaire Prog. hebdomadaire Programmes quotidiens Jour ouvrable Inculise	× 1 sélectionné Image: A LA MAISON Prog. hebdomadaire Jour ouvrable Image: Brogeneration
Week-end Utilisé dans 2 programmes hebdornadaites	Week-end Utilisé dans 2 programmes hebdomadaires	Uttee dans 2 programmes hebdomadaires Copier le programme hebdomadaire Nom du programme hebdomadaire Copie de Jour ouvrable ANNULER ENREGISTERE
Accueil Ventilation Calendriers Réglages	Accueil Ventilation Calendriers Réglages	Accueil Ventilation Calendriers Réglages

2.3.5 Mode calendrier : suppression d'un programme quotidien

Calendriers	0	× 1 sélectionne	é 🗖 🔳	Calendriers	0
A LA MAISON		🚯 A LA MAISON	(<u>P</u>)	ি A LA MAISON	
Prog. hebdomadaire	Programmes quotidiens	Prog. hebdomadaire	Programmes quotidiens	Prog. hebdomadaire	Programmes quotidiens
Jour ouvrable Inutilise		Jour ouvrable		Jour ouvrable	I
Week-end Utilisé dans 2 programmes hebdomadaires		Week-end Utilisé dans 2 programmes hebdomad	taires	Week-end Utilisé dans 2 programmes hebdomad	iaires
				Confirmer Voulez-vous vraime programme quotidi	nt supprimer le en ? ANNULER OK
	+		ta All		+
Accueil Ventilation	Calendriers Réglages	Accueil Ventilation	Calendriers Réglages	Accueil Ventilation	Calendriers Réglages



2.3.6 Mode calendrier : création d'un programme hebdomadaire

2.3.7 Mode calendrier : modification d'un programme hebdomadaire



2.3.8 Mode calendrier : copie d'un programme hebdomadaire

Calendriers ⑦	X 1 sélectionné 🔲 🖬 X 1 sélectionné 🛅 🖡
👔 A LA MAISON	A LA MAISON
Prog. hebdomadaire Programmes quotidiens	Prog. hebdomadaire Programmes quotidiens Prog. hebdomadaire Programmes quotidiens
Sermaine de travail	Se compose de 2 programmes quotidiens
Contient un programme quotidien	Vacances à la maison Contient un programme quotidien
+	Copie programme hebdomadaire Saisir le nom du programme hebdomadaire Copie de Semaine de travail ANNULER ENREGISTRER
	Image: Accurate Image: Calendriers Image: Cal

2.3.9 Mode calendrier : suppression d'un programme hebdomadaire

Calendriers (?)	X 1 sélectionné 🔽 🖬 Calendriers	0
A LA MAISON		
Prog. hebdomadaire Programmes quotidiens	Prog. hebdomadaire Programmes quotidiens Prog. hebdomadaire Programme	es quotidiens
Semaine de travail Se compose de 2 programmes quot	Semaine de travail Se compose de 2 programmes quotidiens	
Vacances à la maison actif Contient un programme quotidien	Vacances à la maison actif Contient un programme quotidien	
	Confirmer Voulez-vous vraiment supprimer o programme hebdomadaire ? ANNULER	е
부 Accuel Ventilation Calendriers Réglages	값 》 값 입니 》 값 ? <th?< th=""> ? ? ?</th?<>	+ ¢ļģ Réglages

Mode hors-gel 2.4

En cas d'absence prolongée (par exemple pendant les vacances), le mode hors-gel peut être utilisé pour abaisser autant que possible la température intérieure au moyen des radiateurs connectés en réseau. Dans ce mode, il est possible d'affecter à tous les appareils de ventilation une vitesse de ventilation librement sélectionnable pour chaque pièce. Le mode hors-gel peut être activé en le sélectionnant manuellement ou de manière programmée via le planificateur d'absence.

Mode hors-gel : affectation des vitesses de ventilation 2.4.1

Commencez d'abord par activer manuellement le mode hors-gel : voir le paragraphe 2.1.2 Modes du système : sélection.



2.4.2 Mode hors-gel : activation du planificateur d'absence

Réglages		← Planific	cateur d'abse	ENREGISTRER	← Planifica	iteur d'abse	ENREGISTRE
ETAT DU SYSTÈME DE CHAUFFE		INFORMATION			INFORMATION		Έ
Mode Pièces et appareils	Hors-gel	Pendant une absence vacances), le planifica la température sur ce antigel.	prolongée (par exemp teur d'absence peut êt laps de temps et place	le, en période de re utilisé pour abaisser r le système en mode	Pendant une absence pr vacances), le planificateu la température sur ce lap antigel.	olongée (par exem) ur d'absence peut ê os de temps et plac	ole, en période de tre utilisé pour abaisser er le système en mode
Planificateur d'absence		PLANIFICATEUR D'AB	SENCE		PLANIFICATEUR D'ABSE	NCE	
Ventilation d'été		Planificateur d'a	bsence		Planificateur d'abs	sence	
RÉGLAGES DE L'APPLI		Commence le		30 05 20 21 13:45	Commence le	\square	30-06-2021 13:4
Réglages du système et langue) 	Se termine le		01-07-2021 13:45	mar. 29 juin	12	30
Accès par Internet					aujourd'hui	13	45
Messages Push					jeu. 01 juil.	14	00
					Se termine le		01-07-2021 13:4
DIVERS							
Utilisateurs							
Journal							
Accueil Ventilation	┆ Réglages	Accueil	Ventilation	이사 Réglages	Accueil	>> Ventilation	Réglages

ENREGISTRER

2.5 Ventilation d'été

Dans ce mode, plusieurs appareils de ventilation sont utilisés pour tempérer la température intérieure au moyen de l'air extérieur plus frais, en contournant la fonction de récupération de chaleur. En combinant judicieusement le mode air neuf ou air extrait des appareils de ventilation concernés, qui peut être affecté spécialement pour la ventilation d'été, il est possible d'assurer une ventilation transversale rafraîchissante (pendant la nuit).

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, tous les appareils prévus pour la ventilation d'été doivent être définis comme « Air neuf » **ou** « Air extrait ».

En revanche, si un appareil est défini comme appareil d'« Air neuf » **et** d'« Air extrait » (réglage d'usine), il ne participe **pas** à la ventilation d'été.

Le mode ventilation d'été peut être démarré et arrêté manuellement ou via le programme hebdomadaire. Que ce soit pour le programme hebdomadaire ou pour un démarrage manuel, la ventilation d'été doit être activée dans les réglages. La durée de la ventilation d'été y est également définie pour la commande manuelle. Un changement manuel des vitesses de ventilateur pendant le mode ventilation d'été est possible à tout moment. Après écoulement d'un laps de temps prédéfini, les appareils reviennent au dernier état sélectionné avant la ventilation d'été.

Dans certaines circonstances, la fonction air neuf ou air extrait peut être bloquée au niveau de l'appareil. En présence d'un foyer, la fonction de ventilation d'été ne doit être utilisée qu'après consultation d'un technicien de service et/ou d'un ramoneur, car cette fonction ne permet pas d'exclure la formation d'une dépression sur le lieu d'installation du foyer.

Réglages		← Ventilation d'ét	é ENREGISTRER	← Ventilation d'été	ENREGISTRER
🚯 A LA MAISON		🗿 A LA MAISON		A LA MAISON	<u></u>
ETAT DU SYSTÈME DE CHAUFFE		RÉGLAGES		RÉGLAGES	
Mode	Mode calendrier	Ventilation d'été		Ventilation d'été	
Pièces et appareils		DURÉE		DURÉE	
Planificateur d'absence		Durée	24 h	Durée	1 24 h
Ventilation d'été			1 h		1 h
			2 h		2 h
Réglages du système et lang	jue	INSTRUCTIONS		INSTRUCTIONS	
Accès par Internet		How to setup summer vent	ilation correctly	How to setup summer ventilation	
		Comment configurer of	correctement la	Comment configurer correc	ctement la
Messages Push		ventilation d'été		ventilation d'été	
DIVERS					
Utilisateurs					
Accueil Ventilation	Calendriers Réglages	Accueil Ventilation	Calendriers Réglages	Accueil Ventilation	¢ ¦ Réglages

2.5.2 Ventilation d'été : définition des appareils d'air neuf et/ou d'air extrait

Réglages	← Pièces et appareils	← Cuisine ⑦ ENREGISTRER
🚯 A LA MAISON	🚯 A LA MAISON	A LA MAISON
ETAT DU SYSTÈME DE CHAUFFE	PIÈCES	
Mode Manuel	Salle de séjour	Salle de bains Salle à manger Cuisine
Pièces et appareils	Cuisine	•00
	1 appareil(s)	FONCTIONS
Planificateur d'absence	(말)	Marche forcée
Ventilation d'été		Durán 15 min
		Duree
RÉGLAGES DE L'APPLI		Ventilation forcée
Réglages du système et langue		Durée 15 min
Accès par Internet		Changement de filtre Réinitialiser la minuterie
Ajouter la Connect-Box à un WLAN		
Messages Push		APPAREILS
		Appareil Numéro de série : 000000033
DIVERS		Filtre: 68 jours restants
Utilisateurs		AJOUTER UN APPAREIL
Accuell Ventilation Réglages	Accueil Ventilation Réglages	Accueil Ventilation Réglages

← Appareil	ENREGISTRER
A LA MAISON	
Paramètres	
Fonction salle de bains	désactivé
Timings	
Temps de fonctionnement du	ventilateur 1/heure
	60 min
Sélection	
Ventilation d'été	Air neuf et extrait
	Air neuf
	Air extrait
Mode de functionnement auto	matique
	eteint
Freure	
Accueil Ventilat	ion Réglages

2.5.3 Ventilation d'été : démarrage manuel

📰 Ma Maison 🖌	0	📰 Ma Maison 🗡	0
Mode Mode manuel		Mode Mode manuel	
A LA MAISON Ventilation d'été		A LA MAISON	
Accueil Ventilation Rég	lages	Accueil Ventilation	승명 Réglages

2.5.4 Ventilation d'été : démarrage via un programme hebdomadaire

Important : pour cette fonction, la ventilation d'été doit être activée dans l'application : voir le paragraphe 2.5.1 Ventilation d'été : activation de la fonction et durée (en cas de démarrage manuel)

2.5.5 Ventilation d'été : suppression dans le programme hebdomadaire

Ventilation forcée 2.6

Une fonction de ventilation forcée peut être activée pour les pièces. La ventilation forcée peut être démarrée manuellement pour chaque pièce et reste alors active entre 15 et 120 minutes. Le système revient ensuite à son état précédent.

Réglages		← Pièces et appareils		← Cuisine	0) ENREGISTRE
🚯 A LA MAISON		A LA MAISON		A LA MAISON	N	
ETAT DU SYSTÈME DE CHAUFFE		PIÈCES		Cuisine		>
Mode	Manuel	Cuisine 1 appareil(s)		TYPE DE PIÈCE		
Pièces et appareils		Séjour		ß		(0)
Planificateur d'absence		- rapparen(s)			htth) 匝
Ventilation d'été				Salle de bains	Salle à manger	Cuisine
RÉGLAGES DE L'APPLI					•00	
Réglages du système et langu	IP.			FONCTIONS		
				Marche forcée		
Acces par Internet				Durée		15 min
				Ventilation forcée		
Messages Push				Durée		
DIVERS				Changement de fi	ltre Réinitiali:	ser la minuterie
Utilisateurs			+	JLA	OUTER UN APPAREI	L
Accueil Ventilation	¢¦¦ Réglages	Accueil Ventilation	¢ļ ¦ Réglages	Accueil	>> Ventilation	Réglages

ENREGISTRER

0 \square ENREGISTRER

×

2.6.2 Ventilation forcée : démarrage de la ventilation forcée

2.6.3 Ventilation forcée : arrêt manuel de la ventilation forcée

2.7 Changement de filtre : réinitialiser la minuterie

Réglages		← Pièces	et appareils		← Cuisin	e G	ENREGISTRER
A LA MAISON		👔 A LA MAISO	N		🚯 A LA MAIS	ON	
ETAT DU SYSTÈME DE CHAUFFE		PIÈCES				htth	
Mode	Manuel	Salle de se	éjour (s)		Salle de bains	Salle à manger	Cuisine
Pièces et appareils		Cuisine				•00	
Planificatour d'aban		1 appareil	(s)		FONCTIONS		
Flamincatedi d'absence					Marche forcée		•
Ventilation d'été			-		Durée		15 min
RÉGLAGES DE L'APPLI					Ventilation force	ée	
Réglages du système et la	ngue				Durée		15 min
Accès par Internet	•				Changement de	filtre Réinitiali	iser la minuterie
Ajouter la Connect-Box à u	n WLAN				APPAREILS		
Messages Push					Appareil		ŝ
DIVERS					Numéro de série : Filtre: 68 jours res	000000033 tants	>
Utilisateurs				+	A	JOUTER UN APPARE	ïL
	힘		þ	임산		þ	ęţ

1	Configurazione dell'applicazione	67
1.1	Reti	. 67
1.1.1	Indicazioni generali	. 67
1.1.2	Panoramica delle varianti di rete	. 67
1.1.3	Configurazione della rete/del sistema	. 67
1.2	Impostazione della lingua	. 67
1.3	Aggiornamenti del firmware	. 68
1.4	Integrazione di zone e dispositivi in una rete	. 69
1.4.1	Creare zone	. 69
1.4.2	Cancellare zone	. 70
1.5	Aggiungere dispositivi di ventilazione (alle zone esistenti)	. 71
1.5.1	Rimozione di collegamenti in rete	. 71
2	Utilizzo dell'app	. 72
2.1	Modalità del sistema	.72
2.1.1	Modalità del sistema: panoramica	.72
2.1.2	Modalità del sistema: selezione	. 72
2.2	Modo manuale	.73
2.2.1	Modo manuale: assegnazione dei livelli di ventilazione	.73
2.2.2	Modo manuale: Passaggio dalla situazione "A casa" ad "Assenza"	. 73
2.3	Modo automatico	.74
2.3.1	Modo automatico: attivazione di un programma settimanale	.74
2.3.2	Modo automatico: creazione di un programma giornaliero	. 75
2.3.3	Modo automatico: modifica di un programma giornaliero	. 75
2.3.4	Modo automatico: copia di un programma giornaliero	. 76
2.3.5	Modo automatico: cancellazione di un programma giornaliero	. 76
2.3.6	Modo automatico: creazione di un programma settimanale	. 77
2.3.7	Modo automatico: modifica di un programma settimanale	. //
2.3.0	Mode automatico: copia di un programma settimanale	. 70
2.3.9		. 70
2.4	Modo antigelo	. 79
2.4.1	Modo antigelo: assegnazione dei livelii di ventilazione	. 79
2.4.2		. 79
2.5	Ventilazione estiva	. 80
2.3.1	Ventilazione estiva: attivazione deila lunzione e durata (con avvio manuale)	. 80 01
2.0.2	Ventilazione estiva: avvio manuale	.01 82
2.5.5	Ventilazione estiva: avvio tranite programmazione settimanale	82
2.5.5	Ventilazione estiva: rimozione dalla programmazione settimanale	. 83
2.6	Ventilazione istantanea	. 84
2.6.1	Ventilazione istantanea: attivazione della funzione di ventilazione istantanea	. 84
2.6.2	Ventilazione istantanea: avvio della ventilazione istantanea	. 85
2.6.3	Ventilazione istantanea: interruzione manuale della ventilazione istantanea	. 85
2.7	Sostituzione filtri: ripristinare il timer	. 86

1 Configurazione dell'applicazione

1.1 Reti

1.1.1 Indicazioni generali

Per controllare i dispositivi di ventilazione tramite l'app Zehnder Connect, è necessario creare una rete tra tutti i dispositivi che devono comunicare tra loro. I dispositivi coinvolti sono le unità di ventilazione, i dispositivi mobili (smartphone/tablet), un Connect Box e in via opzionale un router Internet preesistente. L'app consente di gestire fino a 8 Connect Box selezionabili nella schermata iniziale. Ogni Connect Box rappresenta una rete individuale.

In una rete si possono creare zone virtuali, a ciascuna delle quali possono essere assegnati uno o più dispositivi di ventilazione. In totale, una rete può gestire fino a 32 zone e un massimo di 32 dispositivi. La comunicazione tra i dispositivi è protetta da una crittografia AES-128.

1.1.2 Panoramica delle varianti di rete

Le reti possono essere configurate in tre varianti che differiscono nella gamma di funzioni:

- a) HOT SPOT: il Connect Box viene utilizzato come HOT SPOT. È il punto di accesso dal dispositivo mobile ai dispositivi di ventilazione e viceversa. La configurazione iniziale di una rete si effettua sempre in modalità HOT SPOT. In questa modalità il Connect Box fornisce un accesso diretto se non è disponibile una rete domestica (router Internet) o se l'accesso al router Internet esistente o alla rete domestica non è possibile (ad esempio l'installatore non conosce la password). Si prega di tener presente che questo accesso è possibile solo entro la portata del Connect Box e solo per un dispositivo mobile (smartphone/tablet) o un utente.
- b) Integrazione nella rete domestica, router WLAN con accesso a Internet (non incluso nella fornitura) e Connect Box: un router WLAN è interposto nella comunicazione tra uno o più dispositivi mobili e il Connect Box. Il o i dispositivi mobili comunicano quindi direttamente con il router WLAN. Ciò consente di controllare i dispositivi di ventilazione ovunque ci si trovi. L'utilizzo simultaneo da parte di più utenti è possibile.
- c) Integrazione nella rete domestica, router WLAN senza accesso a Internet (non incluso nella fornitura) e Connect Box: un router WLAN è interposto nella comunicazione tra uno o più dispositivi mobili e il Connect Box. Il controllo dei dispositivi di ventilazione è possibile solo se i dispositivi mobili si trovano nel raggio d'azione della rete WLAN. Questa rete può essere utilizzata per aumentare la portata della rete rispetto alla variante HOT SPOT. L'utilizzo simultaneo da parte di più utenti è possibile.

1.1.3 Configurazione della rete/del sistema

Per configurare il sistema si raccomanda di procedere nel modo descritto di seguito.

- 1. Creazione di una rete tra Connect Box e dispositivo mobile in modalità HOT SPOT
- 2. Come opzione: aggiungere il Connect Box a una rete WLAN preesistente
- 3. Creare zone nell'app
- 4. Assegnare i dispositivi di ventilazione alle zone create nell'app

Le istruzioni dettagliate per configurare una rete e integrare i dispositivi mobili (smartphone/tablet) sono contenute nella documentazione/nelle istruzioni per l'uso del Connect Box.

1.2 Impostazione della lingua

La lingua dell'app si adatta automaticamente alla lingua di sistema del dispositivo mobile. Per cambiare la lingua dell'applicazione, modificare la lingua nelle impostazioni di sistema del dispositivo mobile. La lingua per la modalità di programmazione deve essere impostata invece nell'app. Le opzioni di lingua disponibili si trovano in "Impostazioni" → "Impostazioni posizione" → "Impostazioni posizione".

1.3 Aggiornamenti del firmware

Sono possibili due aggiornamenti del firmware, uno per la scheda di comando del dispositivo di ventilazione, l'altro per il Connect Box. L'app mette a disposizione gli aggiornamenti del firmware. Se è installata la versione attuale dell'app, sono disponibili anche le versioni attuali del firmware.

Il firmware della scheda di comanda si aggiorna automaticamente non appena viene reso disponibile un nuovo firmware tramite l'app. Durante l'aggiornamento il LED del modulo RF lampeggia in giallo. Se il LED lampeggia alternativamente in bianco e rosso, l'aggiornamento non è stato completato con successo.

L'app verifica se è installato un firmware aggiornato sul Connect Box e suggerisce un aggiornamento, se necessario:

📰 My Home 🖌 📀
Modo Modo manuale
_
Aggiornamento firmware disponibile
È disponibile un nuovo software per il tuo Hub di collegamento. Attualmente installato: 1.5.16, disponibile: 1.6.0.
Vuoi eseguire l'aggiornamento ora?
ANNULLA MOSTRA
Schormata Vastilazione Imperatoriani

l'aggiornamento del Connect Box può anche essere avviato manualmente:

Impostazioni	← Upgrade del software del siste
A CASA	A CASA
Pianificatore assenza	INTRODUZIONE
Ventilazione estiva	È disponibile un aggiornamento del software del sistema Connect. Consigliamo di controllare i cambiamenti apportati da questo aggiornamento e di installarlo.
IMPOSTAZIONI POSIZIONE	Non è necessario essere collegati a internet. Non influisce sul tuo traffico dati.
Impostazioni posizione	INFORMAZIONI SULLA VERSIONE
Collegati a internet	Versione attuale 1.5.16
Collega l'hub di collegamento a un altro Wi-Fi	Versione disponibile 1.6.0
Notifica di allarme	AVANZAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO
ALTRO	Hub di collegamento Aggiornamento firmware disponibile
Utenti	
	Cucina
Registro cronologia	Dispositivo 🗸
Assistenza	Soggiorno
Upgrade del software del sistema Connect	Dispositivo
	AGGIORNA CONNECT BOX
Schermata iniziale Ventilazione Impostazioni	Schermata iniziale

1.4 Integrazione di zone e dispositivi in una rete

1.4.1 Creare zone

Impostazioni	← Zone e dispositivi	← Zone e dispositivi
🗿 A CASA	A CASA	A CASA
IMPOSTAZIONI STATO	ZONE	ZONE
Stato Manuale	Cucina 1 dispositivi	Nome zona
Zone e dispositivi		Inserisci un nuovo nome zona
Pianificatore assenza		Soggiorno
Ventilazione estiva		ANNULLA
IMPOSTAZIONI POSIZIONE		
Impostazioni posizione		
Collegati a internet		
		< 记 GIF 📋 🗘 … 🌵
Notifica di allarme		$q^{1} w^{2} e^{3} r^{4} t^{5} y^{6} u^{7} i^{8} o^{9} p^{0}$
ALTRO		asdfghjkl
Utenti		↑ z x c v b n m ⊠
값 > 법률 Schermata Ventilazione Impostazioni	Chermata iniziale Ventilazione 내가 이상 기가 가지 않는 것이 있는 것이 없는 것이 있는 것이 있는 것이 없는 것	2123 , 😳 . 🗸

1.4.2 Cancellare zone

← Zone e dispositivi	X 1 selezionato	← Zone e dispositivi
A CASA		A CASA
ZONE	ZONE	ZONE
Cucina 1 dispositivi	Cucina 1 dispositivi	Cucina 1 dispositivi
Soggiorno 0 dispositivi	Soggiorno 0 dispositivi	Soggiorno 0 dispositivi
		Conferma eliminazione di questa zona?
Schermata iniziale Ventilazione Impostazioni	Schermata iniziale Ventilazione Impostazioni	Schermata iniziale Ventilazione Impostazioni

1.5 Aggiungere dispositivi di ventilazione (alle zone esistenti)

I dispositivi di ventilazione possono **essere** collegati in rete tra loro **o** integrati in una rete tramite l'app. Per controllare lo stato del collegamento in rete, premere una volta brevemente il pulsante rosso sul modulo radio del dispositivo di ventilazione da aggiungere. Il LED del modulo radio si illumina di **rosa** o **verde**.

Se il LED è **verde**, il dispositivo di ventilazione si trova ancora in un'altra rete o è collegato in rete con un altro dispositivo. Questa rete deve essere rimossa prima di poter aggiungere il dispositivo a una rete nell'applicazione. Per rimuovere il collegamento in rete, tenere premuto il pulsante rosso mentre il LED verde è acceso fino a quando il LED non si illumina di **bianco** (circa 10 secondi). Ora è possibile procedere alla registrazione del dispositivo di ventilazione nell'app.

Se il LED si illumina di **rosa**, il dispositivo di ventilazione non è collegato in rete. Si può procedere con la registrazione del dispositivo nell'app.

Dopo aver premuto il pulsante "Aggiungi dispositivi" nell'app, premere **brevemente una volta** il pulsante rosso sul modulo radio del dispositivo di ventilazione da aggiungere. Il LED deve ora illuminarsi di rosa. In caso contrario, ripetere i passaggi precedenti per rimuovere qualsiasi altra rete ancora esistente e riprovare. Premere **ancora una volta** il pulsante rosso entro 10 secondi, il LED ora lampeggia in rosa. Il collegamento in rete della zona e del dispositivo avviene durante tale lampeggiamento. Una volta completato il collegamento in rete, il LED si illumina di verde e il dispositivo di ventilazione viene visualizzato nell'app.

1.5.1 Rimozione di collegamenti in rete

Per controllare il collegamento in rete di un dispositivo, premere il pulsante rosso sul modulo radio del dispositivo di ventilazione. Il LED del modulo radio si illumina di **rosa** o **verde**.

Rosa: il dispositivo di ventilazione non è collegato in rete.

Verde: il dispositivo di ventilazione è collegato in rete.

Rimozione del collegamento in rete: tenere premuto il pulsante rosso (con il LED verde è acceso) finché il LED sul modulo radio non si illumina di **bianco** (circa 10 secondi).

2 Utilizzo dell'app

2.1 Modalità del sistema

2.1.1 Modalità del sistema: panoramica

Sono disponibili le seguenti modalità:

- 1. Off: tutti i dispositivi di ventilazione sono in modalità standby.
- 2. **Antigelo**: i radiatori collegati in rete (se presenti) sono in modalità antigelo, in questa modalità ai dispositivi di ventilazione viene assegnato un livello di ventilazione liberamente selezionabile, la modalità automatica o la modalità standby.
- 3. **Manuale**: sono disponibili due situazioni ("À casa" e "Assenza") con livelli di ventilazione liberamente selezionabili per ogni zona. È possibile passare manualmente da "A casa" ad "Assenza".
- 4. Automatico: funzionamento temporizzato liberamente programmabile (programmazioni settimanali e giornaliere) con possibili cambiamenti tra le situazioni "A casa", "Assenza" e "Sonno".

2.1.2 Modalità del sistema: selezione

Impostazioni	Impostazioni
A CASA	A CASA
	IMPOSTAZIONI STATO
Stato Manuale	Stato Off
Zone e dispositivi	Zone e lis Antigelo
Pianificatore assenza	Pianificate Manuale
Ventilazione estiva	Ventilazio Automatico
IMPOSTAZIONI POSIZIONE	IMPOSTAZIONI POSIZIONE
Impostazioni posizione	Impostazioni posizione
Collegati a internet	Collegati a internet
Notifica di allarme	Notifica di allarme
ALTRO	ALTRO
Utenti	Utenti
Chi Schermata iniziale Ventilazione Impostazioni	Schermata iniziale Ventilazione Impostazioni
2.2 Modo manuale

In modalità manuale si può scegliere tra due situazioni: "A casa" e "Assenza". Per entrambe le situazioni, a ogni zona deve essere assegnato un livello di ventilazione o (se disponibile) il funzionamento con sensore. Si può poi passare manualmente da una situazione all'altra nella schermata iniziale.

2.2.1 Modo manuale: assegnazione dei livelli di ventilazione



2.2.2 Modo manuale: Passaggio dalla situazione "A casa" ad "Assenza"



2.3 Modo automatico

In modalità automatico si può passare da una situazione all'altra in modo temporizzato: "A casa", "Assenza" e "Sonno". A tale scopo è necessario creare un programma settimanale composto da 7 programmi giornalieri (un programma al giorno, i programmi possono essere utilizzati più volte). Si possono memorizzare 8 diversi programmi settimanali, 8 diversi programmi giornalieri e 8 situazioni per programma giornaliero.

Dalla schermata iniziale si può passare manualmente e temporaneamente a un'altra situazione: dalle due modalità automatiche "A casa" e "Sonno" alla modalità manuale "Assenza" e dalla modalità automatica "Assenza" alla modalità manuale "A casa". Questa scelta manuale rimane valida fino al successivo cambio di situazione previsto dal programma.

Programma	⑦ Pro	gramma		0
A CASA	Ø	A CASA		
Programma settimanale Programma g	ionalero Prog	ramma settimanale	Programm	a gionalero
Working week		Working week 2 programmi giornalieri		
Holiday at home		Holiday at home	iomaliero	
	•			+
	詩 〔	d L		승수

2.3.1 Modo automatico: attivazione di un programma settimanale

2.3.2 Modo automatico: creazione di un programma giornaliero

Programma	0	← Crea programmazi	ione gio SALVA	← Crea programm	azione gio SALVA
A CASA		A CASA		A CASA	
Programma settimanale	Programma gionalero	Nome programma giornalier	o ×	Weekday	_
Weekend UTILIZZATO IN 2 PROGRAMMI SETTIMA	inali		IGNORA EVENTO		IGNORA EVENTO
		1 A	6 45	1	6 45
		A che ora ti alzi di solito?	7 00	A che ora ti alzi di solito?	7 00
			8 15		8 15
			IGNORA EVENTO		IGNORA EVENTO 🌑
		1 Î	7 15	Ûŵ	8 15
		A che ora esci di casa di solito?	8 30	A che ora esci di casa di solito?	9 30
		$\begin{array}{c} \checkmark \qquad \bigcirc \qquad \squareF \qquad \textcircled{p} \\ \hline q^{1} \qquad w^{2} \qquad e^{3} \qquad r^{4} \qquad t^{5} \qquad y^{6} \end{array}$	u ⁷ i ⁸ o ⁹ p ⁰		10 45
		a s d f g h	n j k l		IGNORA EVENTO
		^ z x c v b	n m 🗃	(r)	17 45
Schermata iniziale Ventilazione	Programma	?123 , 😳		Schermata iniziale	Programma Impostazioni

2.3.3 Modo automatico: modifica di un programma giornaliero





2.3.4 Modo automatico: copia di un programma giornaliero

Programma	X 1 selezionato	× 1 selezionato 🗍 📋
A CASA		👔 A CASA
Programma settimanale Programma gionalero	Programma settimanale Programma gionalero	Programma settimanale Programma gionalero
	Weekday NON UTILIZZATO IN ALCUN PROGRAMMA SETTIMANALE	Weekday Non utilizzato in alcun programma settimanale
Weekend UTILIZZATO IN 2 PROGRAMMI SETTIMANALI	Weekend UTILIZZATO IN 2 PROGRAMMI SETTIMANALI	Weekend UTILIZZATO IN 2 PROGRAMMI SETTIMANALI
+		Copia programma settimanale Nome del nuovo programma settimanale Copia di Weekday
Schermata iniziale Ventilazione Programma Impostazioni	Schermata iniziale Ventilazione Programma Impostazioni	Schermatz iniziale Ventilazione Programma Impostazioni

2.3.5 Modo automatico: cancellazione di un programma giornaliero

Programma	× 1 selezionato 🗖 🔳	Programma ⑦
A CASA		A CASA
Programma settimanale Programma gionalero	Programma settimanale Programma gionalero	Programma settimanale Programma gionalero
	Weekday NON UTILIZZATO IN ALCUN PROGRAMMA SETTIMANALE	Weekday NON UTILIZZATO IN ALCUN PROGRAMMA SETTIMANALE
Weekend UTILIZZATO IN 2 PROGRAMMI SETTIMANALI	Weekend UTILIZZATO IN 2 PROGRAMMI SETTIMANALI	Weekend UTLIZZATO IN 2 PROGRAMMI SETTIMANALI
		Procedere? Vuoi procedere con l'eliminazione di questo programma giornaliero? ANNULLA OK
•		+
Schermata iniziale Ventilazione Programma Impostazioni	Schermata iniziale Ventilazione Programma Impostazioni	Schermata iniziale Ventiliazione Programma Impostazioni



2.3.6 Modo automatico: creazione di un programma settimanale

2.3.7 Modo automatico: modifica di un programma settimanale







0 D D Programma × 1 selezionato Î × 1 selezionato P A CASA A CASA A CASA Programma settimanale Programma gionalero Programma settimanale Programma gionalero Programma settimanale Programma gionalero டு Working week Working week Working week (\sim) (മ) 2 01 funzion Holiday at home Holiday at home Holiday at home Copia programma settimanale Nuovo nome programma settimanale Copia Working week ANNULLA SALVA Programma **&** entilazio b 帖 0000 悼 D ----幒 Programma

2.3.8 Modo automatico: copia di un programma settimanale

2.3.9 Modo automatico: cancellazione di un programma settimanale

Programma ⑦	× 1 selezionato	Programma 💿
A CASA	🗟 a CASA	P A CASA
Programma settimanale Programma gionalero	Programma settimanale Programma gionalero	Programma settimanale Programma gionalero
Working week O 2 programmi glornaliteri Image: Comparison of the second secon	Working week 2 programmi giornalieri	Working week 2 programmi giornalieri
in funzione Contiene un programma giomaliero	Holiday at home	Holiday at home In funzione Contiene un programma giornaliero
		Procedere? Vuoi procedere con l'eliminazione di questo programma settimanale? ANNULLA OK
+ Chi Schermata iniziale Ventiliazione Programma Impostazioni	合. Yentilazione Programma Impostazioni	+ Call >> III (1) Schermata iniziale Ventilazione Programma Impostazioni

2.4 Modo antigelo

Durante le assenze prolungate (ad esempio per vacanza), la modalità di protezione antigelo può essere utilizzata per ridurre il più possibile la temperatura ambiente per mezzo di radiatori collegati in rete. In questa modalità a tutti i dispositivi di ventilazione può essere assegnato un livello di ventilazione liberamente selezionabile per ogni zona. La modalità di protezione antigelo può essere attivata selezionando manualmente il modo antigelo o programmandola con il pianificatore assenza.

2.4.1 Modo antigelo: assegnazione dei livelli di ventilazione

Avviare manualmente il modo antigelo: vedere la sezione 2.1.2 Modalità del sistema: selezione.



2.4.2 Modo antigelo: attivare il pianificatore assenza

Assenza pianificatore		Assenza pianificatore	SALVA	Assenza pianificato
IMPOSTAZIONI STATO		INTRODUZIONE		INTRODUZIONE
Stato	Antigelo	Utilizza il assenza pianificatore se preved ad esempio per le vacanze.	i un'assenza prolungata,	Utilizza il assenza pianificatore s ad esempio per le vacanze.
Zone e dispositivi		ASSENZA PIANIFICATORE		ASSENZA PIANIFICATORE
Pianificatore assenza		assenza pianificatore attivo		assenza pianificatore at
Ventilazione estiva		Data di inizio	30 0 2021 13:47	Data di inizio
IMPOSTAZIONI POSIZIONE		Data di fine	01-07-2021 13:47	mar 29 giu
Impostazioni posizione				Ozci
Collegati a internet	•			
				gio 01 lug
Notifica di allarme				Data di fine
ALTRO				
Utenti				
Registro cronologia				
Schermata iniziale	┆╎ Impostazioni	Schermata iniziale	¦ ¦ Impostazioni	Schermata iniziale Vent



2.5 Ventilazione estiva

In questa modalità diversi dispositivi di ventilazione sono utilizzati per temperare la temperatura ambiente per mezzo di aria fredda esterna, bypassando la funzione di recupero del calore. Attraverso una combinazione sensata della modalità di aria di mandata o di aria di ripresa dei dispositivi di ventilazione coinvolti, che può essere assegnata specificamente per la ventilazione estiva, si può realizzare una ventilazione di raffreddamento (notturna) per dislocamento.

Prima di poter utilizzare questa funzione, tutti i dispositivi destinati alla ventilazione estiva devono essere definiti come dispositivi di "Aria di mandata" o di "Aria di ripresa".

Se un dispositivo è definito come "Aria di mandata **e** ripresa" (impostazione di fabbrica), questo dispositivo **non** è coinvolto nella ventilazione estiva.

La modalità estiva può essere avviata e interrotta tramite il programma settimanale o manualmente. Tanto per il programma settimanale quanto per l'avvio manuale, la ventilazione estiva deve essere attivata nelle Impostazioni. Qui si imposta anche la durata della ventilazione estiva per il funzionamento manuale. Durante la modalità estiva è possibile cambiare in qualsiasi momento i livelli di ventilazione. Dopo un tempo prestabilito, i dispositivi tornano all'ultimo stato selezionato prima della ventilazione estiva.

Il funzionamento con aria di mandata o con aria di ripresa può anche essere bloccato sul dispositivo. In presenza di un camino, la funzione di ventilazione estiva deve essere utilizzata solo dopo aver consultato un tecnico dell'assistenza e/o uno spazzacamino, poiché in questa funzione non si può escludere la formazione di una pressione negativa nel luogo di installazione del camino.

2.5.1 Ventilazione estiva: attivazione della funzione e durata (con avvio manuale)

Impostazioni	← Ventilazione estiva SALVA	← Ventilazione estiva
🚯 A CASA	👔 A CASA	
IMPOSTAZIONI STATO	IMPOSTAZIONI	IMPOSTAZIONI
Stato Automatico	Ventilazione estiva	Ventilazione estiva
Zone e dispositivi	durata	DURATA
Pianificatore assenza	24 h	Durata 24 h
Ventilazione estiva	1 h	1 h
	2 h	2 h
Impostazioni posizione	ISTRUZIONI	ISTRUZIONI
Collegati a internet	How to setup summer ventilation correctly.	How to setup summer ventilation correctly.
	Come impostare correttamente la	Come impostare correttamente la
Notifica di allarme	ventilazione estiva	ventilazione estiva
ALTRO		
Utenti		
Schemata iniziale Ventilazione Programma Impostazioni	Schermata iniziale Ventilazione Programma Impostazioni	Schermata iniziale Vertilazione Programma Impostazioni

2.5.2 Ventilazione estiva: definizione dei dispositivi con aria di mandata e/o aria di ripresa

Impostazioni posizione	← Zone e dispositivi	← Cucina ⑦ SALVA
A CASA	A CASA	A CASA
IMPOSTAZIONI STATO	ZONE	
Stato Manuale	Living room 1 dispositivi	Bagno Sala da pranzo Cucina
Zone e dispositivi	Cucina	•00
Pianificatore assenz	1 dispositivi	FUNZIONI
		Riscaldamento rapido
		Durata 15 min
IMPOSTAZIONI POSIZIONE		Ventilazione istantanea
Impostazioni posizione		Durata 15 min
Collegati a internet		Sostituzione filtri Ripristina il timer
Collega l'hub di collegamento a un altro Wi-Fi		
Notifica di allarme		DISPOSITIVI
ALTRO		Dispositivo Numero di serie: 000000033 Filtro: 68 giorni rimanenti
Utenti	+	AGGIUNGI DISPOSITIVI
Schermata iniziale	Schermata iniziale Ventilazione 양하	Schermata iniziale Ventilazione 변하

← Dispositivo	SALVA
Impostazioni	
Funzione bagno	disabilitato
Tempistiche	
Tempo di operatività livello di venti	lazione 1/ora 45 min
	60 min
Selezione	
Ventilazione estiva	Aria di mandata e ripresa
	Aria di mandata
	Aria di ripresa
Modalità operativa automatica	ananta
	spento
Schermata iniziale	┆┆

2.5.3 Ventilazione estiva: avvio manuale

📰 My Home 🖌	0	📰 My Home Y 📀
Modo Modo manuale		Modo Modo manuale
A CASA	tiva	A CASA
Schermata	¦나 Impostazioni	Chermata Ventilazione 비행

2.5.4 Ventilazione estiva: avvio tramite programmazione settimanale

Importante: per questa funzione la ventilazione estiva deve essere attivata nell'applicazione: vedi paragrafo 2.5.1 Ventilazione estiva: attivazione della funzione e durata (con avvio manuale).



2.5.5 Ventilazione estiva: rimozione dalla programmazione settimanale



2.6 Ventilazione istantanea

È possibile attivare una funzione di ventilazione istantanea per le zone. La ventilazione istantanea può essere avviata manualmente per ogni zona e rimane attiva per 15 - 120 minuti. In seguito il sistema torna allo stato precedente.



Impostazioni	← Zone e dispositivi
IMPOSTAZIONI STATO	ZONE
Stato Manuale	Cucina 1 dispositivi
Zone e dispositivi	Soggiorno 1 dispositivi
Pianificatore assenza	
Ventilazione estiva	
IMPOSTAZIONI POSIZIONE	
Impostazioni posizione	
Collegati a internet	
Notifica di allarme	
ALTRO	
Utenti	
Image: Schermata > 나나 Ventilazione Impostazioni	Schermata iniziale

← Cucina		⑦ SALVA
🚯 A CASA		
Cucina		×
TIPO DI ZONA		
Bagno	Sala da pranzo	Cucina
	•00	
FUNZIONI		
Riscaldamento r	apido	
Durata		15 min
Ventilazione ista	intanea	
Durata		
Sostituzione filtr	i	Ripristina il timer
A	GGIUNGI DISPOSIT	IVI
Schermata iniziale	Ventilazione	 나 Impostazioni





 Impostazioni



2.6.2 Ventilazione istantanea: avvio della ventilazione istantanea

2.6.3 Ventilazione istantanea: interruzione manuale della ventilazione istantanea



2.7 Sostituzione filtri: ripristinare il timer

Impostazioni posizione		← Zone e	dispositivi		← Cucina	a	⑦ SALVA
A CASA		🚯 A CASA			👔 A CASA		
IMPOSTAZIONI STATO		ZONE				htth	
Stato	Manuale	Living roor	m ivi		Bagno	Sala da pranzo	Cucina
Zone e dispositivi		Cucina	ר		-	•00	
Pianificatore asserted		1 dispositi			FUNZIONI		
			YEY (Riscaldamento	rapido	
Ventilazione estiva			_		Durata		15 min
IMPOSTAZIONI POSIZIONE					Ventilazione ist	antanea	
Impostazioni posizione					Durata		15 min
Collegati a internet	•				Sostituzione filt	ri 📕	Ripristina il timer
Collega l'hub di collegamento a	un altro Wi-Fi				DISPOSITIVI)
Notifica di allarme					Dispositivo	U	Ŷ
ALTRO					Numero di serie: 0 Filtro: 68 giorni rin	00000033 nanenti	>
Utenti			+		GGIUNGI DISPOSITI	IVI	
	¢l4		0-	¢l4		0-	¢14
Schermata iniziale Ventilazione	l¢T Impostazioni	Schermata iniziale	Ventilazione	l ¢T Impostazioni	Schermata iniziale	P Ventilazione	l¢T Impostazioni

Zehnder Group Deutschland GmbH Almweg 34 77933 Lahr Germany

T +49 7821 586 0 F +49 7821 586 223

info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de

Zehnder Group Sales International Zehnder Group Deutschland GmbH Almweg 34 77933 Lahr Germany

sales.international@zehndergroup.com www.international.zehnder-systems.com

