

# Austauschanleitung Sensor Mittelteil für Serviceset/ ComfoAir Q

## Teilleiste

Code	Teil	Anzahl
I	Sensor Mittelteil	1
II	3M Scotchlock Verbinder	10
III	Adapterkabel	1



## ESD Richtlinien anwenden.

**1**

Öffnen Sie die halbtransparente Blende. Schalten Sie das Gerät in den WARTUNGSMODUS. Trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr (Siehe Bedienungsanleitung).

**2**

Lösen Sie die 3 Schrauben der Frontabdeckung. Entfernen Sie die Frontabdeckung.  
**Beim Zusammenbau: Platzieren Sie die Unterkante der Front hinter der erhöhten Kante der Bodenplatte.**

**3**

Nehmen Sie den Wärmetauscher durch Ziehen am Band des Wärmetauschers heraus.  
**Während der Montage: Stellen Sie sicher, dass die rote Bodenplatte an der Vorderseite des Geräts angebracht ist.**

**4**

1. Ziehen Sie die Klammer, die sich auf der Rückseite der Klappe befindet, von der Klappe weg.  
2. Während Sie die Klammer von der Klappe weghalten, ziehen Sie die Klappe zu sich.

**5**

Lösen Sie die Verbindung der Modulierenden Bypass-Klappe.

**6**

Entfernen Sie die Isolationsabdeckung hinter der Klappe des modulierenden Bypasses. Entfernen Sie die Ventilatoranschlüsse aus der Sensorabdeckung, indem Sie die Schnappverbindung öffnen.  
**Montage: Platzieren Sie die Sensorabdeckung unterhalb der Führungsschienen und stecken Sie die Ventilatoranschlüsse wieder ein.**

**7**

1. Entfernen Sie den Anschluss für den Sensor.  
2. Ziehen Sie den Sensor nach oben aus seiner Gummihalterung heraus.  
3. Ziehen Sie dann den Sensor zur Seite und aus dem Sensorfach heraus.

**8.1**

Falls dieser Anschluss benutzt wird, machen Sie bei Schritt 9 weiter.

**8.2**

Falls dieser Anschluss benutzt wird, machen Sie mit Schritt 12 weiter.

**9**

Entfernen Sie die 7-polige Verbindung indem Sie die Kabel durchschneiden.

**10**

	Grün	
	Blau	
	Schwarz	
	Gelb	
	Rot	
	Lila	
	Weiß	

Verbinden Sie den Kabeladapter mithilfe der 3M scotchlock Verbindern und sichern Sie diese durch zusammendrücken.  
Verschließen Sie die übrigen Kabel mit den 3M scotchlock Verbindern.

**11**

**Aktualisieren Sie das Betriebssystem auf Version R1.7.1 oder höher.**

**12**

Montieren Sie alle Teile in umgekehrter Reihenfolge zurück.  
**Es ist darauf zu achten, dass bei der Montage ALLE Schrauben handfest angezogen sind (max. 1.5 Nm).**