
Promienniki Zehnder ZIP w wersji do pomieszczeń
o podwyższonej wilgotności powietrza



Instrukcja montażu

1

Promienniki Zehnder ZIP do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności posiadają izolację ze styropianu i ocynkowaną górną pokrywą. Dodatkowe uszczelnione silikonem zapobiega przenikaniu wody wgłąb promiennika.



2

W górnej części pokrywy znajdują się nity z otworami służące do zamocowania śrubami oczkowymi M8.



3

Śruby oczkowe M8 służą do zamocowania zestawów montażowych.



4

Śruby M8 należy wkręcić w gwint wewnątrz otworów w nitach.



5

Nakrętki śrub M8 należy dokręcić kluczem. W oczka śrub należy następnie wpiąć karabińczyki.



6

Panel ZIP może być następnie mocowany do sufitu bezpośrednio lub z wykorzystaniem wielopunktowego profilu AUF.



